	消費電力	1.43 kW
電子レンジ	高周波出力	1000 W*1·800~150 W相当
电サレノン 	発振周波数	2,450 MHz
	温度調節範囲	-10~90 ℃
グリル	消費電力	1.25 kW
フ り ル	ヒーター出力	1.20 kW
	消費電力	1.35 kW
. "	ヒーター出力	1.30 kW
オーブン	温度調節範囲	発酵(35·40 ℃)·100~250 ℃ •このオーブンレンジの250℃での運転時間は約5分間です。 その後は自動的に210℃に切り換わります。
電源	交流100 V(5	50 Hz/60 Hz共用)
質 量	約14.1 kg	
寸 法	外 形	幅529 mm×奥行400 mm×高さ335 mm
א ע	庫内	幅338 mm×奥行336 mm×高さ204 mm
		消費電力量の目安
区分名※2		B:オーブンレンジ(ヒーターの露出があるもので30L未満のもの)
電子レンジ機能の	の年間消費電力	54.6 kWh /年
オーブン機能の	年間消費電力量	14.6 kWh /年
年間待機時消費電力量		0.0 kWh /年
	_	69.2 kWh /年

- ※1 高周波出力1000Wは短時間高出力機能(最大3分)であり、調理中自動的に600Wに切り換わります。 この機能は直接「1 あたため | ボタンを押してあたためるとき、「2 飲み物 | ボタンで働きます。
- ※2 区分名は省エネ法に基づき、機能、加熱方式、および庫内容積の違いで分かれています。
- ●コンセントに電源プラグを差した状態で、表示部が消灯しているときの消費電力は「O」Wです。(表示部「O」表示時O.9W)
- ●年間消費電力量(kWh /年)は省エネ法・特定機器「電子レンジ」新測定法による数値です。
- ●実際にお使いになるときの年間消費電力量は周囲環境、使用回数、使用時間、食品の量によって変化します。
- ●この製品は、日本国内用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では、使用できません。 また、アフターサービスもできません。

長年ご使用のオーブンレンジの点検を!



こんな症状は ありませんか

- ■電源コードやプラグが異常に熱くなる。
- ●異常なにおいや音がする。
- ●ドアに著しいガタや変形がある。
- ●触ると電気を感じる。
- ●その他の異常や故障がある。



ご使用

事故防止のため、ご使用 を中止し、コンセントから 電源プラグを抜いて 販売店へ点検をご依頼 ください。

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

特典 1 お宅の家電情報をまとめて登録/管理ができる

http://club.panasonic.jp/

特典2 使い方など商品情報をスムーズに入手できる 特典3 エンジョイポイントをためてプレゼントに応募できる



※このサービスは WEB限定のサービスです。

パナソニック株式会社 キッチンアプライアンスビジネスユニット

〒525-8520 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-1号

© Panasonic Corporation 2012

F0016-1S10 F0712-0 Printed in China

Panasonic


取扱説明書

家庭用オーブンレンジ

™ NE-M265









保証書別添付

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ■で使用前に「安全上のご注意」(4~9 ページ)は、必ずお読みください。
- ■保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください。(2ページご参照)

下ごしらえも調理も・・・・毎日の使いかた

まわして

選ぶ

飲み物

牛乳やコー

などを

2

飲み物」

●自動メニュー

の基本的な使いかた

調理する

角皿に湯を張って)

7 6 , ゆで根菜」

30

野菜をゆでる

● [8 全解凍]

肉や魚を解凍する

26 計 シー イ フライや天ぷらをカリッと 「5 フライあたため」 ● 「4 お弁当あたため」





●魚などを焼く

で焼



●予熱なしで

●発酵させる





表示部に「M」と表示されているときは調理できません→ P.14

●本書に掲載のイラストは、実物と異なる場合があります。写真は盛り付け例です。

●お料理をするときは、記載の分量をお守りください。分量を変えると上手にできない場合があります。

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

お宅の家電情報をまとめて登録/管理ができる

オーブンレンジで

できます

こんなことが

使い方など商品情報をスムーズに入手できる

特典3 エンジョイポイントをためてプレゼントに応募できる



http://club.panasonic.jp/



※このサービスは WEB限定のサービスです。

自動 あ

※自動調理メニュー た ためる

あたためを使い分けよう

・スピーディ ●あたためるときの しかたは異なります※4℃以下の設定の

ごはんやおかずを



ブンで調理する

「800~~50W」●出力を使い分けよう ●強火と弱火を組み合わせて

ジで加熱する

覧

1

21

ージ

グリルで焼く 手動加熱するときの目安時間

メニューもくじ ・・・・・・44~45 料理レシピ編 · · · · · · · · · · 46~79

お手入れ

困ったとき

使うたび&汚れてきたら

お手入れする

うまく仕上がらない

保証とアフターサービス

●お客様ご相談窓口のご案内

裏表紙

【解除方法】 ①「レンジ」ボタンを押す。

②「1 あたため・スタート」ボタンを4回押す。

「M」表示モード(店頭用モード):

③「取消 |ボタンを4回押す。

もくじ

準備と確認

毎日の使いかた

安全上のご注意 使用上のお願い 付属品・別売品

各部の名前

● 操作音と終了音などを消す

使える容器・使えない容器 基本の使いかた

●加熱後は(お好みで追加加熱)

自動メニューで調理する

手動で加熱する レンジで加熱する

加熱のしくみ

ゆでる

20

自動で加熱する 自動調理メニュー 一覧

21 22 あたためる 解凍する

ページ

10

11

12

15

16

18

28 30

32

36 オーブンで調理する 38

40

42

80


82 84

故障かな?

安全上のご注意(必ずお守りください

人への危害、財産への損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の 程度を区分して、説明しています。





技//── 「死亡や重傷を負うおそれがある

注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が 発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。 (次は図記号の例です)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



気を付けていただく内容です。

危険



感電や発火、異常動作によるけがの おそれがあります

故障した場合は

お買い上げの販売店にご相談ください。

吸気口・排気口・製品のすき間に 針金などの金属物や異物、

指を入れない

高圧部があり、感雷や けがのおそれがあります



異物が本体に入ったら

まず電源プラグを抜いて

お買い上げの販売店にご相談ください。

設置するとき



吸気口・排気口はふさがない

火災の原因になります

ごみ、ほこりなどで吸気口 排気口がふさがれないよう こまめにお手入れしてください。



燃えやすい物や火気の近くでは 使わない

(たたみ、じゅうたん、テーブルクロスの上、 カーテンなど)

ヒーター使用時は、高温になり、引火や 火災の原因になります



スプレー缶などの近くで 使わない

ヒーター使用時の熱で、引火や爆発の おそれがあります



水のかかる場所では使わない

感雷や漏雷の原因になります



アースを確実に取り付ける

故障や漏電のときに、感電のおそれがあります

- ●アース端子に接続する。また、転居などの際も忘れずに取り付ける。取り付けかたは**→** P.13
- ガス管や水道管、電話や避雷針のアースなどと、絶対に接続しない。(法令で禁止されています)
- ●アース端子がないとき、湿気が多い場所、水けのある場所では、アース工事が必要。 → P.10

自動での加熱時、事故を防ぐために



食品、飲み物は庫内中央に置く

端に置くと、赤外線センサーが正しく検知できずに、食品は発火や発煙、飲み物は沸とうによる 突然の飛び散りでやけどのおそれがあります


レンジ(電波)の加熱時は



食品を加熱しすぎない

発火・発煙のおそれがあります

- ■以下の場合、自動で加熱しない
- ●少量や指定分量*1以外の食品 ● 100g未満の食品
- (45℃以上に設定してあたためるとき) ●ふた、およびふた付きの容器での加熱*2
- ※1 指定分量はメニューによって異なります。
 - 各ページを参照してください。 ※2 自動メニューの「25 茶わん蒸し」は除く。



食品の分量に対して、加熱時間が長いと、 発火や発煙のおそれがあります

●特に、少量の加熱時、油脂の多い食品・液体、 さつまいもなどの根菜類の加熱には気を付ける。

飲み物などの加熱時、やけどを防ぐために(突沸に注意)




飲み物を加熱しすぎない

加熱後、取り出したあとに、 突然沸とうして飛び散ることがあり、 やけどのおそれがあります


- ●牛乳、コーヒー、お茶、ジュース、水などを 自動であたためるときは、 必ず、「2飲み物」ボタンで杯数を合わせて 加熱する。 → P.26
- お酒をあたためるときは、 「レンジ」ボタンの600Wで 様子を見ながら加熱する。 **→** P.42





加熱後、取り出したあとに、 突然沸とうして飛び散ることがあり、 やけどのおそれがあります

- ラップをして、「レンジ」ボタンの500Wで 様子を見ながら加熱する。
- ※ バター・生クリーム・オリーブオイルなど



加熱しすぎると、加熱後、取り出したあとに 突然沸とうして飛び散ることがあり、 やけどのおそれがあります



容器は庫内中央に置き、 広口で背の低い容器に 8分目まで入れる

端置きや、少量の加熱は沸とう、 沸とうによる突然の飛び散りの 原因になります




加熱前、加熱後は必ずスプーンでかき混ぜる

加熱後、取り出したあとに、突然沸とうして飛び散ることがあり、 やけどのおそれがあります



安全上のご注意(必ずお守りください

レンジ(電波)を使う加熱時の破裂を防ぐために



破裂によるけが、やけどのおそれがあります





ぎんなんなど、殻や膜のある 食品は割れ目を入れる

破裂によるけが、やけどのおそれがあります

ビン・容器のふたや、 ネジ式のせんは外す

破裂によるけが、やけどのおそれがあります

- ●密閉状態にならないようにする。
- レンジ用のふたをするときは、すき間をあける。

電源プラグ・電源コードなどは



(加工する、排気口などの高温部に近づける、 無理に曲げる、ねじる、引っ張る、重い物を 載せる、束ねる、はさみ込むなど)

傷付いたプラグは使わない

破損による感電、ショートして火災などの 原因になります

修理は販売店にご相談ください。



感電のおそれがあります

電源プラグを抜くときは、 コードを持って引き抜かない

感電や、ショートによる発火のおそれが あります



電源は、延長コードを含め、 定格15A以上・交流100Vの コンセントを必ず単独で使う

異常発熱による火災の原因になります



〈タコ足配線は禁止〉

電源プラグは、根元まで確実に 差し込む

感電や発熱による火災の原因になります

ゆるんだコンセントは使わないでください。


電源プラグのほこりは、 乾いた布で定期的に確実に取る

> ほこりに湿気がたまり、絶縁不良で 火災のおそれがあります

長期間使用しないときは、 電源プラグを抜く

絶縁劣化で火災の原因になります


次の点もご注意ください




やけど、感電、けがのおそれがあります



やけど、感電、けがのおそれがあります



電子レンジが転倒、落下し、けがの おそれがあります



ベビーフードや介護食を あたためるときは、 加熱後、かき混ぜてから 温度を確認する

やけどのおそれがあります

異常・故障時には

直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く

発火や発煙、感電のおそれがあります

異常・故障例

- ●電源コードやプラグが異常に熱くなる。
- 異常なにおいや音がする。
- ●ドアに著しいガタや変形がある。
- 触ると電気を感じる。

すぐに販売店へ点検・修理を依頼してください。

設置について

転倒や落下をさせない

けが、感電、電波漏れの原因になります

- ●不安定な場所に置かない。
- ●置き台からはみ出さない。
- ●ドアに無理な力を加えない。
- ●転倒防止金具C(別売)をご利用ください。 → P.11

万一、転倒・落下したら

外部に損傷がなくてもそのまま使用せず、必ずお買い上げの販売店にご相談ください。

次ページへつづく

安全上のご注意(必ずお守りください

▲ 注意

設置について(つづき)



本体上面、壁との間は下表以上の距離を確保する

過熱による壁などの焦げや変形、発火などの原因になります

●本体の上には物を置かない。

この電子レンジは「消防法 設置基準」に基づく試験基準に適合しています。

安全にご使用いただくために、本体上面、壁とは、下表以上の距離を確保してください。

場所	上方	左方	右方	前方	後方	下方
離隔距離(cm)	10	4.5	4.5	(開放)	0	0

「消防法 基準適合 組込形」



で使用前に確認する



調理以外の目的には使わない

過熱により、発火や発煙、やけどの おそれがあります



レンジ(電波)を使う加熱では、 庫内に食品などが入っていない 状態で、動作させない

火花が出て、庫内底面が赤熱により、 異常高温になるため、やけどのおそれが

●容器や付属品だけでも動作させない。

異常高温になると

安全機能が働き、自動的に動作を停止することが あります。

庫内に付着した油や食品カスを 放置したまま加熱しない

発火や発煙の原因になります

●庫内が冷めてから必ずふき取ってください。



庫内の包装材は取り出す

焦げや変形、発火の原因になります



鮮度保持剤(脱酸素剤)などを 取り出す

発火や発煙のおそれがあります

金属容器・付属の角皿は



レンジ(電波)を使う加熱では、 金属容器などは使わない

火花が出て、発火・発煙・ドアガラスの 割れによるけがのおそれがあります

●付属の角皿、金あみや金ぐし、金属製の 焦げ目付け皿は、オーブンや発酵、 グリル以外では使わない。



付属の角皿は、オーブン/発酵、 グリル以外では使わない

火花が出て、庫内底面が赤熱により、 高温になるため、やけどのおそれが あります

ドアは



物をはさんだまま使わない

電波漏れの原因になります



調理中や調理後に水をかけない

ガラスが割れて、けがの原因になります



開閉時は指のはさみ込みに注意する

♪ けがのおそれがあります

調理時、調理後は



↑ 万一、庫内で食品が燃えたら、 ドアは開けない

酸素が入り、勢いよく燃えます

- ●次の処置をして鎮火を待ってください。 ① 取消 ボタンを押す。
- ②電源プラグを抜く。
- ③燃えやすい物を、本体から遠ざける。

万一、鎮火しないときは

水や消火器で消火し、必ずお買い上げの販売店へ ご相談ください。



庫内底面に、衝撃を加えたり、 水をかけたりしない

破損してけがをするおそれがあります

万一、破損したら

そのまま使用せず、必ずお買い上げの販売店へ ご相談ください。



ヒーターを使う調理中、調理後は、 高温部(本体・ドア・庫内など) に触れない

やけどのおそれがあります

●特に、本体や付属の角皿は高温になります。

「グリル」ボタンでトーストを 焼くときは設定時間を控えめにし、 様子を見ながら加熱する

加熱時間が長いと、発火や発煙のおそれが あります



次の場合、熱い容器や蒸気、 飛まつに気を付ける

やけどのおそれがあります

- ●ドアを開けるとき
- ●食品を取り出すとき
- ●ラップやふたを外すとき
- ●ヒーター加熱後、付属の角皿を急冷するとき



角皿スチーム調理では、 次の場合に角皿の扱いに 気を付ける

やけどのおそれがあります

- 角皿に湯を張るとき
- ●角皿を庫内に入れるとき
- ●角皿を取り出すとき (熱い湯が残っています。残湯量は、メニューにより) ↓異なります。約150~250ml

お弁当をあたためるときは



直接[1 あたため]ボタンを 押してあたためない

容器の変形や溶けのおそれがあります

●自動メニューの「4 お弁当あたため」で 加熱する。 → P.26



ふた・ラップを外し、ゆで卵や アルミケース、調味料類も 取り出す

火花が出たり、破裂によるけが、やけどの おそれがあります

使用上のお願い

付属品

1. 別売品

使用上のお願い

設置場所は

■本体は、テレビやラジオ、無線機器(無線LANなど)やアンテナ線から4m以上離してください。 画像や音声の乱れ、通信エラーの原因になります。

アースの工事が必要なとき

本体価格には工事費は含まれていません。

- ■電源コンセントにアース端子がないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。
- ■次の場合は、電気工事士の資格のある者による、施工「D種接地工事」が法律で義務付けられています。
- ●湿気の多い場所:

飲食店の厨房や酒、しょうゆの貯蔵庫、コンクリート床など

●水けのある場所(漏電しゃ断器も取り付ける):生鮮食料品店の作業場など水の飛び散る所、土間・地下室など結露の起きやすい所など

お料理するときは

- ■記載の分量をお守りください。分量を変えると上手にできない場合があります。
- ■仕上がりや手動加熱時間は、食品の状態(大きさ、厚み、鮮度、野菜の季節、肉・魚の脂の多少、保存状態など)によって異なります。特に冷蔵庫内のパーシャルやチルドで保存された食品は、内部温度が低めに仕上がることがあります。

レンジ使用調理では

■缶詰(金属容器)や、レトルトパウチ食品(包装の一部にアルミを使用)は、別の容器に移して加熱してください。

ヒーター調理後は

■必ずお手持ちのミトン2枚を使い、両手で出し入れしてください。 角皿を取り出すときは、高温のため必ずミトン2枚を使い、落とさないよう両手で出し入れしてください。

調理後は必ず

■庫内に付着した油、食品カス、水滴などは放置せず、庫内が冷めてから必ずふき取ってください。 (さびの原因になります)

付属品•別売品

<u></u> 注意



レンジ(電波)を使う加熱では、容器や付属品だけで動作させない

火花が出て、庫内底面が赤熱により、異常高温になるため、やけどのおそれがあります

● 故障を防ぐため、安全機能が働き、停止することがあります。




付属品

角皿 1枚

品番: A060T-1M60

●熱変形防止のため平らではありません。



電波を使うレンジ加熱調理では、 火花が出るため使えません。

ミトン2枚

●角皿の使いかたについて(→ P.17)

別売品

転倒防止金具C

(電子レンジと木製壁面とを固定する金具)

品番: A195A-1K20

希望小売価格: 1,050円(税込み)

●地震対策としてもお使いください。




品番

品番: A060M-1R50 希望小売価格: 1,575円(税込み)



●設置イメージ






希望小売価格は2012年7月現在


- ●イラストは、実物と異なる場合があります。
- ●付属品や別売品は、販売店でお買い求めいただけます。 パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます。 CLUB Panasonic



http://club.panasonic.jp/mall/sense/

各部の名前







※ アース端子がないとき、 アース線の長さが足りない ときは、お買い上げの 販売店にご相談ください。

イラストは、実物と異なる場合があります。また、製品には、注意ラベルがはられています。

各部の名前(操作部)



ドアパネル



● 手動調理…この取扱説明書では、「レンジ」ボタンや「グリル」ボタン、「オーブン/発酵」ボタンを使ってレンジの 出力やオーブンの温度、加熱時間などを設定して調理することを「手動調理」として説明しています。

■自動電源オフ機能

しばらく操作をしなかったとき、または、加熱後しばらくすると自動で電源が切れます。(「O」表示が消える)電源が切れる時間は調理したメニューなどにより異なります。(約2~15分)

■電源を入れるには

通常は、電源プラグを差し込むと電源が入ります。

自動電源オフ時は、ドアを開閉すると電源が入ります。(表示部に「O」と表示します)

お願い)

加熱後、ファンがまわって電気部品を冷却するため、最大約15分間は電源プラグを抜かないでください。

■操作音と終了音などを消す

終了音などには、取り出し忘れ防止ブザー音、予熱終了音*1、「U50」表示*2 のブザー音などが含まれます。



2秒間押す。(3回くり返す) 2秒間押すごとにピッと鳴ります。

- ●「OFF |表示され、3秒後、「○ |表示に戻ります。
- ●ブザー音を鳴らすときは、消したいときと同じ操作を行います。

ブザー音を消すと

- トーストの裏返しブザーも鳴りません。⇒ P.75
- [U50]*2 以外の異常表示時のブザー音は消えません。
- ※1 予熱終了音は「オーブン」や自動メニュー「25 茶わん蒸し」「26 ガトーショコラ」 「27 濃厚チーズケーキ」「28 とろけるプリン」の予熱のあるメニューで鳴ります。
- ※2 「U50」: 庫内の温度が高いときに表示 「U50」について➡ P.85

使える容器・使えない容器

加熱の種類

使える容器

⚠ 警告

○ 直接「1 あたため」ボタンを押してあたためるとき、自動メニューの 「6 ゆで葉果菜」、「7 ゆで根菜」ではふた、およびふた付きの容器は 使用しない

容器にふたをして加熱すると、赤外線センサーが検知できずに、 食品が発煙や発火するおそれがあります

レンジ 800~150W




レンジ加熱





- ●ただし、次の器は使えません。 ●金銀模様の器(火花が出る)
- ●色絵の付いた器(はげる)
- ●高温になる料理は、急熱・急冷に強い 耐熱ガラス製容器をお使いください。





- ●ただし、次の物は使えません。
- ●油脂や糖分の多い食品(高温になる)
- ●密閉したふたや袋
- ●「電子レンジ使用可能」表示のない 容器

オーブン/発酵、 グリル



(ヒーター加熱)

(発酵はヒーターのみ)グリルは上ヒーターのみ,








●高温になる料理は、急熱・急冷に強い 耐熱ガラス製容器をお使いください。




- ■取っ手が樹脂の物は溶けるため 使えません。
- ※シリコン容器はオーブン/発酵のみで使えます。 容器に記載された耐熱温度以下でお使いください。 グリルでは使えません。

使えない容器






- ●付属の角皿、金あみや金属製の 焦げ目付け皿なども使えません。⇒ 安全上のご注意 P.8
- 耐熱140℃未満の プラスチック






ポリエチレン、メラミン、 フェノール、ユリア樹脂

■電波で変質します。







.

漆器



●塗りがはげたり ひび割れたりします。



耐熱性のない ガラス



●カットガラスや 強化ガラスも溶けたり、 割れたりします。

X

紙製品や木、 竹製品



- ●市販の発熱体を使用した容器 などで加熱すると、異常高温 になり、安全機能が働いて 自動的に動作を停止すること があります。
- 針金を使っている物は 燃えやすくなります。
- ●耐熱加工されている クッキングシートや オーブンシートなどは パッケージの耐熱温度に 従って使うことができます。


付属品

角皿は、電波を使う レンジ加熱調理では、 火花が出るため 使えません。 (安全 トのご注意 → P.8)

は使えません。


加熱方法	角皿
レンジ	X
グリル	0
オーブン/発酵	0

基本の使いかた



■食品を用意して

食品は、容器に入れて 庫内中央に置く



- この円を目安に 中央に置いて ください。

加熱方法によっては、付属の角皿が必要です。 → P.17

■あたためや解凍などをするときに

庫内が熱いときは手動を使う

ヒーター加熱後、レンジの連続使用後など、 庫内が熱いときは赤外線センサーがうまく働かず 「U50」を表示することがあります。 「取消」ボタンを押して「レンジ」ボタンで調理できます。

加熱時間の目安 → P.42 「U50 |について → P.85

メニューを選ぶ

■直接「1 あたため・スタート」ボタンを押すとき



すぐにあたためがスタートします

■レンジのとき



■スタート後、温度や仕上がりを変えたいときは

▽ 温度/仕上がり △

●直接「1 あたため」ボタンを押してあたためるときや 「2 飲み物」ボタンのときは、表示部の「℃」が点滅中 (約14秒間)に、ボタンを押して温度を変更できます。



●「2 飲み物」ボタン以外の自動メニューは、仕上がり調節表示が点滅中(約14秒間)に、ボタンを押して仕上がりを変更できます。



加熱後は

取り出すときは 熱いので気を付ける

- ●角皿は、必ずお手持ちのミトン2枚を使い、落とさないよう両手で取り出してください。
- ●庫内に取り忘れがあると、「ピーピー」と2分おきにブザーが鳴ります。(6分間)
- ●あたためなどで熱くなった容器は、ふきんなどを使って、取り出してください。

お手持ちのミトン 2枚を使って、必ず 両手で取り出す

加熱が足りないときは 追加加熱してください

- ●追加できる時間
- 自動メニュー: 最大10分まで
- ●手動メニュー: 各使いかたのページの最大設定時間をご覧ください。
- ●表示部の「秒」の点滅が消えたときは、各使いかたのページを見ながら、再度加熱してください。
- ●加熱終了後、表示部の「秒 |の点滅中に追加時間を合わせて「1 あたため・スタート |ボタンを押します。
- ●表示部の「秒」の点滅時間(工場出荷時6分間)を変更できます。

1~6分の設定が可能

加熱終了後、表示部の「秒」の点滅中(1~6分間)に時間を合わせて追加加熱ができます。


OFF

加熱終了後、追加加熱はできません。 手動で時間を合わせて加熱してください。

表示部の「秒」の点滅時間(工場出荷時6分間)の変えかた

初期画面の状態で「取消」ボタンを2秒間押し、ピッと鳴ったら5秒以内に▼ボタンを連続で5回押します。







(1度押す)

3秒後、初期画面に戻ります。

18 イラストは、実物と異なる場合があります。

加熱のしくみ

加熱方法

加熱のしくみ



電波の作用で、食品の水分子が 激しく衝突し合い摩擦熱を 起こします。その結果、食品の 表面と内部がほぼ同時に 加熱されます。



吸収。





陶器や 食品や 金属には 水分には ガラスは 反射。 透過。



上ヒーターで加熱します。 両面を焼く場合は裏返しが 必要です。

メニュー例:トースト・ 切り身の焼き魚など

- ●加熱時間は、食品の分量が 増えても電子レンジ調理ほど 影響は大きくありません。 様子を見ながら加熱して ください。
- ●脂が少ない魚は、焼き色が 付きにくくなります。



上ヒーターと下ヒーターで 加熱します。

メニュー例: ハンバーグステーキ・ グラタンなど

- ●加熱中は庫内温度を保つため、 ドアの開閉は控えめに。
- ●加熱後は、焦がさないために、 すぐに取り出します。
- ●焼きムラが気になるときは、 加熱途中で、食品の前後を 入れかえます。
- ●「発酵 |はパンの種類や生地の 状態、季節によって温度を 使い分けてください。



上ヒーターと下ヒーターで 加熱します。

メニュー例: スポンジケーキ・ クッキー・ バターロール・ シュークリーム・ ピザ・ホイル焼きなど

自動調理メニュー 一覧

メニューに合わせたあたためやおいしい料理が作れます。 メニューに適した加熱方法と時間を自動でコントロール。

[1 あたため]ボタン**→** P.22

「2 飲み物 |ボタン→ P.26

「3 トースト(裏返し)」ボタン**→** P.75

	メニュー番号	メニュー名	参照ページ	2人分対応メニュー	予熱あり メニュー
	4	お弁当あたため	P.26		
	5	フライあたため	P.28		
	6	ゆで葉果菜	P.30		
	7	ゆで根菜	P.30		
	8	全解凍	P.28		
	9	半解凍	P.28		
	10	グラタン	P.58		
	11	チルドピザ	P.78		
	12	ホイル焼き	P.55		
	13	焼きいも	P.74		
	14	スポンジケーキ	P.64、65		
自動メニュー	15	抹茶ブラウニー	P.60		
	16	きなこスノーボール	P.61		
Ť	17	ごまスイートポテト	P.62、63		
	18	野 チキン	P.48	•	
	19	野 ポーク 魚	P.49		
	20	魚魚	P.50、51		
	21	↑ 一口とんかつ	P.53		
	22	ヘルシーとんかつ 鶏肉のロースト からあげ 麻婆なす	P.53		
	23	<u> </u>	P.52		
	24	麻婆なす	P.59		
	25	素わん蒸し	P.34、56		0
	26	角 ガトーショコラ 満厚チーズケーキ	P.34、66		0
	27		P.34、68		0
	28	ム とろけるプリン	P.34、73		0

- ●お料理をするときは、記載の分量をお守りください。分量を変えると上手にできない場合があります。
- ●仕上がりは、食品の状態(大きさ、厚み、鮮度、野菜の季節、肉・魚の脂の多少、保存状態など)によって異なります。

23

あたためる。あたため/お好み温度

上手にあたためるために P.24の「コツ」を 必ず読んでください



■付属の角皿は使えません

スピーディーに

[] あたため



調理済みのおかずや ごはんなどを、自動で すばやくあたためます。

レンジ加熱

−10~90°Cの お好み温度に

「お好み温度」



人肌にしたい ベビーフードや、 カチカチに凍った アイスクリームなども 食べやすくできます。

レンジ加熱

22

食品を入れる



- ■100~500gまで。(冷凍ではんは300gまで)
- ●食品により、ラップをする。 → P.25 ●ラップをするときはゆったりと。(破裂の原因)
- ●市販の冷凍食品などの加工食品は、 パッケージの指示に従う。
- ■スープやみそ汁はマグカップを使わない。 (沸とうするおそれ)
- ●食品の分量に合った耐熱容器で。
- ●冷凍ごはんは耐熱性の平皿などにのせて加熱する。

「1 あたため」ボタン を押す





- ●現在温度は
- 約50秒後から表示します。 /短い時間で終了するときは、 表示しない場合があります
- O℃未満は表示しません。
- [1 あたため]ボタンを押すと 設定温度が確認できます。 (約3秒間)

■仕上がり温度を変えるとき

表示部の「℃」が点滅中(約14秒間)は ボタンを押して変更できます。





- ●45~90℃まで。
- 工場出荷時の設定は70℃。
- 温度の目安→ 下記参照
- ●100gぐらいのごはん、冷凍ごはんは熱めに 仕上がることがあります。 設定温度を60℃に下げて加熱してください。

55~75℃に設定した場合、その温度は記憶され、

※2 冷凍したベビーフードは、あたためられません。

■加熱不足のときは追加加熱をする

容器にふたをして加熱すると、赤外線センサーが検知できずに、食品が発煙や発火するおそれがあります

直接「1 あたため」ボタン、「お好み温度」で加熱するときは

赤外線センサーが検知できずに、発煙・発火するおそれがあります 「レンジ」ボタンで様子を見ながら加熱してください。 → P.42

ラップをして、「レンジ」ボタンの500Wで様子を見ながら加熱してください。 → P.42

●100g未満の食品は45°C以上であたためない

具が飛び散ることがあり、やけどのおそれがあります

ふた、およびふた付きの容器は使用しない


●粒入りスープはあたためない

取り出して混ぜたり、並べかえなどをして 「レンジ」ボタンの600Wで、様子を見ながら加熱します。 **→** P.42

「U50」の表示が出たら「取消」ボタンを押して 「レンジ」ボタンの600Wで加熱してください。 (熱いのでやけどに注意) 「U50 について→ P.85

次回のあたため時に表示されます。

食品を入れる [2] 「温度/仕上がり」 ボタンで温度を 合わせる



スタートする

●スタート後に温度変更は できません。



- ●食品により、 ラップをする。
- **→** P.25
- ●食品の分量にあった 耐熱容器で。



- ●-10~90℃まで。 ボタンを押すと
 - 40℃を表示します。 ボタンを押し続けても
- 設定できます。 (5℃きざみで 合わせられます)



- ●設定温度が表示されます。
- ●現在温度は
- ●約50秒後から 表示します。 /短い時間で終了する ときは、表示しない 場合があります
- O℃未満は、現在温度 を表示しません。
- [1 あたため」ボタンを 押すと設定温度が 確認できます。 (約3秒間)
- ■メモリー機能(⇒ P.23) はありません。

■食品とお好み温度の目安 庫内が十分に冷えてからお使いください -(食品の温度を検知する赤外線センサーが、うまく働かないため) -10℃ 40°C 55°C 65°C 70℃ 75℃ 80℃ -5℃ 20℃ 30℃ ふたはしない ICE ごはん (冷凍ごはんは300gまで) スプーンが入る固さに… ふっくら柔らかく… 室温に… 100~500g アイスクリーム クリームチーズ パン カレー・シチュー*1 200~500ml 100~200g 30~200g 100~500g *゙*マグカップは 使わない。 スープ、みそ汁 100~500g - 耐熱容器に 移しかえる 温度を確かめて… おかずなど ベビーフード*2 100~500g 60~150g ※1 冷凍したカレーやシチューは、ラップをして「レンジ」ボタンの 600W で加熱後、混ぜてください。 → P.42

85℃ 90℃ アツアツがおいしい…

次ページへつづく

あたためるときの注意とコツ

■以下の食品をあたためるときは、 安全上、直接「1 あたため」ボタンを押さないでください (安全上のご注意→ P.5~7、9)

食 品	加熱方法 または 注意事項
 ●少量や指定分量以外の食品 ●100g未満の食品(45℃以上に設定の場合) ●ふた・および、ふた付きの容器に入った食品 ➡ 赤外線センサーで正しく検知できず、加熱しすぎによる発煙・発火のおそれ ●油脂の多い液体(バター、生クリーム、オリーブオイルなど) ●粒入りのスープ ➡ 突然沸とうして飛び散るおそれ 	 ●油脂の多い液体、粒入りスープはラップをして、「レンジ」ボタンの500Wで様子を見ながら加熱する ➡ P.42 ●バターはラップをして、「レンジ」ボタンの500Wで様子を見ながら加熱する ➡ P.46
牛乳、コーヒー、お茶、ジュース、水など → 突然沸とうして飛び散るおそれ	「2 飲み物」ボタンで加熱する → P.26
お酒 → 突然沸とうして飛び散るおそれ	「レンジ」ボタンの600Wで様子を見ながら加熱する → P.42
割りほぐしていない卵、ゆで卵(殻付き・殻なし)ぎんなん、くりなど殻や膜のある食品ふた・せんなどを閉めた容器、ビン、密閉状態の食品→ 破裂によるけがのおそれ	●卵は割りほぐす●殻・膜には割れ目を入れる●ふた・せんは外す(レンジ用のふたはすき間をあける)「レンジ」ボタンの600Wで様子を見ながら加熱する➡ P.42
お弁当 → 容器が変形するおそれ	ふたやラップを外し、ゆで卵・アルミケース・調味料は取り出す。 自動メニューの「4 お弁当あたため」で加熱する ➡ P.26

■直接[1 あたため]ボタンを押すと上手にあたためられない食品

食 品	加熱方法 または 注意事項
中華まん → 皮が固くなったり、具が熱くなりすぎます	「レンジ」ボタンの600Wで様子を見ながら加熱する ➡ P.42
フライ・天ぷら → カリッとあたたまりません	自動メニューの「5 フライあたため」で加熱する ➡ P.28
クリームチーズ、アイスクリーム → 溶けます (ICE)	●「温度/仕上がり」ボタンを押して温度を合わせ、 「お好み温度」機能で加熱する
ベビーフード、介護食 → 熱くなりすぎるおそれ	→ P.22●パンは、「レンジ」ボタンの600Wでも加熱できます
パン → 固くなります	→ P.42
500gを超える食品、 冷凍カレー、冷凍パン、 市販の冷凍食品・加工食品 → うまくあたたまりません(加熱ムラ)	市販の食品はパッケージの指示に従う。 「レンジ」ボタンの600Wで様子を見ながら加熱する ➡ P.42
乾干物・ポップコーン・冷凍ゆで野菜 → 加熱しすぎになる	「レンジ」ボタンの600Wで様子を見ながら加熱する ➡ P.42
いかなどのはじけやすい食品	「レンジ」ボタンの300Wで様子を見ながら加熱する ➡ P.42

■あたためるときにコツが必要な食品

食品	加熱方法 または コツ
カレー、シチュー	具がはじけるおそれがあるため、必ずラップをして 深めの耐熱容器に入れ、85~90℃に設定する また加熱後、必ず混ぜる
たれのかかった食品	たれが飛び散るおそれがあるため、必ずラップをする
おかず、汁物	赤外線センサーをうまく検知させるため、広口で 浅めの耐熱容器を使う
分量に合わない器に入れた食品	食品の分量に合った耐熱容器であたためる

■次の食品は、2品以上で同時にあたためないでください

●分量や温度に差がある食品

■ラップをする/しないのコツ

- ●ごはんとカレーなど、仕上がり温度が異なる食品
- ●から揚げやしゅうまいなど、小さくて油を多く含む食品 ●1つが300gを超える食品
- ●ソース・たれのかかった食品
- ●みそ汁やスープなどの汁物と、ごはんやおかずなどの食品



- ●蒸し物
- •冷凍した食品



- ●水分を逃がさず しっとりさせたい 食品や、はじけやすい 食品など。
- しゅうまいなどの 蒸し物
- カレー・シチュー
- ●煮魚
- たれがかかった食品
- ●冷凍ごはん (お皿にのせる)
- ●冷凍食品 (フライを除く)



いため物・汁物



- ●水分を逃がして パリッとさせたい 食品や、十分に水分の ある食品など。
- ●ごはん
- みそ汁・スープ※
- ●野菜いため
- ●焼きそば
- ハンバーグ
- ●焼き魚
- フライ・天ぷら
- 肉じゃが

※粒入りのスープはラップをしてください。

ラップはできるだけ食品に添わせましょう

ラップが浮いていると、赤外線センサーが食品の 温度をうまく検知できず、上手にあたためられない ことがあります。

容器をゆったりとおおい、食品に添わせます。





ラップの重なりは下にしましょう

重なりを上にすると上手にあたたまりません。








あたためる(飲み物/お弁当





■付属の角皿は使えません

牛乳や コーヒーなどを




牛乳、コーヒー、お茶、 ジュース、水など

「2飲み物」

レンジ加熱

飲み物を置く









● [2 飲み物 | ボタンでお酒はあたため られません。「レンジ | ボタンの600Wで 様子を見ながらあたためてください。

■個数に合わせた置きかたがあります

●広口で背の低い容器を使う。

●加熱の前後は、必ず混ぜる。

●2杯以上は、分量をそろえる。

●容器の8分目まで入れる。









2 自動メニュー[4]を選ぶ

●容器を端に置かないでください。沸とうのおそれがあります。

■仕上がり温度を変えるとき





飲み物を加熱しすぎない(突沸に注意)

- ■35~70℃まで。工場出荷時の設定は60℃。
- ●飲み物の種類や、容器の形状によって仕上がりが 変わるため、お好みに合わせて仕上がり温度を 調節してください。
- ■スタート後も表示部の「℃」が点滅中(約14秒間)に、 ボタンを押して仕上がり温度を変更できます。 ただし、杯数設定の変更はできません。
- ●変えた温度は記憶され、次回のあたため時に 表示します。

杯数は記憶されませんので、そのつど設定して ください。

3 スタートする



- ●現在温度は約50秒後から表示します。 「2 飲み物 | ボタンを押すとメニュー番号と杯数を表示し、 その後、設定温度が確認できます。(約3秒間ずつ表示)
- ■加熱不足のときは追加加熱をする 「レンジ」ボタンの600Wで様子を見ながら加熱します。 **→** P.42

「U50」の表示が出たら「取消」ボタンを押して 「レンジ」ボタンの600Wで加熱してください。 (熱いのでやけどに注意) 「U50 Iについて⇒ P.85

お弁当を

自動メニュー

「4 お弁当あたため」

コンビニエンスストアー で売っている幕の内弁当、 丼物、スパゲティーなど

レンジ加熱

食品を入れる

庫内中央に





- ●300~500gまで。
- ●必ず包装しているふたやラップを外す。外さないで加熱すると、 仕上がりが悪くなり、ふたなどが変形するおそれがあります。
- ●2段積みなどにした場合は上手にあたためられません。
- ●コンビニエンスストアーなどで売っていても1種類ずつ小分けしてある おそうざい、おにぎりなどは自動メニューの「4 お弁当あたため」では あたためられません。

「レンジ」ボタンの600Wで様子を見ながら加熱します。

- ●冷蔵庫に保存した場合は「レンジ」ボタンの600Wで様子を見ながら加熱します。
- ●お弁当の具によりあたたまりかたが異なります。
- ●パッケージ「500W」の目安時間が2分以上の場合は、仕上がりを「強」に。

■仕上がりを変えるとき(3段階)





スタート後も仕上がりの表示が点滅中(約14秒間)に、 ボタンを押して仕上がりを変更できます。

3 スタートする



■加熱不足のときは追加加熱をする

加熱終了後、表示部の「秒」が点滅中(6分間)に 追加時間を合わせて、スタートします。 追加加熱について→ P.19

表示部の「秒」の点滅(6分間)が消えたときは、 「レンジ」ボタンの500Wで様子を見ながら加熱します。

/ 注意



お弁当をあたためるときはふたやラップを外し、ゆで卵やアルミケース、 調味料類も取り出す

火花が出たり、破裂によるけが、やけどのおそれがあります

あたためる(揚げ物) 解凍する

解凍

フライや 天ぷらを カリッと

自動メニュー 「5 フライあたため」

調理済みのフライや 天ぷらなどを、サクッと 揚げたてのように あたためます。



ヒーター加熱

(加熱時間の目安:約11分)

食品を入れる



(上段)

- ●ラップはしない。
- ●種類の違う食品を同時に あたためるときは、厚みと 重さをそろえる。
- ●食品は角皿に直接のせる。 (オーブンシートも使えます)

(お願い)

冷凍した揚げ物はあたためられません。

自動メニュー[5]を選ぶ





食品の温度や重さに合わせて仕上がりを選ぶ(5段階)





●スタート後も仕上がりの表示が点滅中 (約14秒間)は、ボタンを押して 仕上がりを変更できます。

	弱	やや弱	標準	やや強	強
室温	100~200g		200~350g	350~600g	_
冷蔵庫で 保存したとき	_	10	0~200g	200~350g	350~600g

- ●かき揚げは焦げやすいので、必ず様子を見ながら加熱してください。
- ●冷蔵庫で保存した場合は、ぬるめに仕上がることがあります。 様子を見ながら追加加熱してください。

4 スタートする



- ●天ぷらなどの底面がべたつくときは、 キッチンペーパーなどで油分を 取ってください。
- ■加熱不足のときは追加加熱をする 加熱終了後、表示部の「秒」が点滅中 (6分間)に追加時間を合わせて、 スタートします。 追加加熱について→ P.19

表示部の「秒」の点滅(6分間)が 消えたときは、「グリル |ボタンで 様子を見ながら加熱します。

■付属の角皿は使えません

肉や魚を 解凍する

自動メニュー

「8 全解凍」 [9 半解凍]

冷凍庫で保存していた 肉や魚を、スピーディーに 自動で解凍します。

冷凍庫から出してすぐに解凍してください。

食品を入れる



- ●発泡スチロールのトレーのまま 入れる。
- ●ラップはしない。

お願い

- ●トレーがなければ、耐熱性の 平皿で。
- ●分量は100~500gまで。
- ●[8 全解凍]は100gと500gで 仕上がりを変えます。

	仕上がり
100g	弱
500g	強

●薄い・細い部分にアルミホイルを 巻くと変色や煮えを防ぐことが できます。

赤外線センサーをうまく働かせるために、庫内は十分に冷まし、

水滴などが付いているときはふき取ってください。

自動メニュー[8]または[9]を 選ぶ





- ●「8 全解凍」は、形状や開始温度によって、 部分的に煮えることがあります。
- ■仕上がりを変えるとき(3段階)





●スタート後も、仕上がりの表示が 点滅中(約14秒間)は、ボタンを 押して仕上がりを変更できます。

3 スタートする



■加熱不足のときは追加加熱をする

加熱終了後、表示部の「秒」が点滅中 (6分間)に追加時間を合わせて、 スタートします。

追加加熱について→ P.19


表示部の「秒」の点滅(6分間)が 消えたときは、「レンジ | ボタンの 150W で様子を見ながら加熱します。

■手動で解凍するとき

「レンジ |ボタンの 150Wで 加熱時間を合わせます。 → P.43

「U50」の表示が出たら 「取消」ボタンを押して「レンジ」ボタンの 150Wで解凍してください。 (熱いのでやけどに注意) 「U50 について⇒ P.85

■「全解凍」と「半解凍」を使い分けましょう



包丁で切れる固さに

半解凍

●加熱調理する場合に 適しています。

●さしみや肉の細切り、 いかに切り目を入れる 場合に適しています。

■まず上手な冷凍から!

- ●新鮮な食材を選びましょう。
- ●薄く(3cm以内)、平たく、重ねずに厚みをそろえてください。
- ●1回分ずつ(約300gまで)に分けてください。
- ●ラップでしっかり密封してください。

■次のような食品は、上手に解凍できません。

- ●冷凍庫から出して長い間放置した食品。
- ●冷凍庫から冷蔵庫へ移した食品。
- ●分量が100g未満の食品。
- → 「レンジ | ボタンの 150Wで様子を見ながら解凍します。 **→** P.43
- ●ゆでて冷凍した野菜。
- →「レンジ |ボタンの600Wで時間を合わせて解凍します。

→ P.42

レンジ加熱

▶ 手順 3 へ

ゆでる(自動メニュー

葉果菜を

「6 ゆで葉果菜」

ほうれん草、ブロッコリー

などの葉果菜をゆでます。

自動メニュー

加熱するときは

- ●容器に水をはって加熱しない。
- ●洗ったときの水分は残しておく。
- ●ラップは、何重にもおおわない。



■付属の角皿は使えません

〈葉菜〉100~500gまで(ほうれん草や小松菜などは300gまで)

●ほうれん草、小松菜



● 半分くらいの長さ(皿に入る長さ)に 切り、葉と茎を交互に重ねる


- ●太い茎には十文字に切り込みを 入れる
- ●小松菜など、茎のしっかりした 葉菜は仕上がり「強」に。
- → 加熱後、流水にさらし、アクを取る。

●キャベツ



●固い芯を取る

大きさをそろえて切る





●穂先と根元を交互に重ねる

→ 加熱後、手早く冷水にとる。

〈果花菜〉100~500gまで

●なす、かぼちゃ



大きさをそろえて切り、 塩水につける



大きさをそろえてやや厚めに切る

●なす、かぼちゃ500gは 仕上がり「強」に。





●小房に分け、塩水につける ブロッコリー、カリフラワー

500gは仕上がり「強」に。



耐熱性の平皿に 並べて



皿から はみ出さない ようにラップを かける

●ラップをするときは ゆったりと包み込む



小さめの 耐熱性の平皿に 並べてラップを かける



レンジ加熱

根菜を

自動メニュー 「7 ゆで根菜」

じゃがいも、大根などの 根菜をゆでます。

(レンジ加熱

〈根菜〉100g~1kgまで(にんじん、大根は500gまで)

→ 加熱後は、ムラ解消のため約5分蒸らしてください。

じゃがいも、さつまいも、さといも



そのまま洗って使う

切って使うときは、皮をむき 大きさをそろえる

●にんじん

輪切り、いちょう切りに



●大根

厚さ2~3cmの輪切りに



ラップを かける /重ねないで (皿にのせる)



耐熱性の平皿に 並べて

耐熱性の平皿に




かける

ラップを

庫内中央に

(食品の置きかた)

食品を入れる



- ●食品は底面のイラストの上に置く。
- 100g未満のとき、「レンジ | ボタンの 600Wで様子を見ながら加熱する。
 - **→** P.42

2 自動メニュー[6]または[7]を



■仕上がりを変えるとき(3段階)



- ●スタート後も、仕上がりの表示が点滅中(約14秒間)は、 ボタンを押して仕上がりを変更できます。
- ●季節や野菜の状態により仕上がりが異なります。

3 スタートする



根菜は、加熱後約5分 蒸らしてください。 (ムラ解消のため)

■加熱不足のときは追加加熱をする

表示部の「秒」の点滅(6分間)が消えたときは、「レンジ」ボタンの600Wで 様子を見ながら加熱します。

- 追加加熱について➡ P.19
- ●取り出すときは皿が熱くなっているので、ふきんなどを使って、 取り出してください。
- ●アクの強い野菜は、加熱前や加熱後、水にさらしてアク抜きをしてください。
- ●彩りをよくしたいときは、加熱後流水にさらして色止めをしてください。



●ふた、およびふた付きの容器は使用しない

容器にふたをして加熱すると、赤外線センサーが検知できずに、食品が発煙や発火するおそれがあります

- ●次の場合、自動で加熱しない
 - 100g未満の野菜

発煙や発火のおそれがあります

- ●薄く切った物、小さく切った物(にんじんやミックスベジタブルなど)
- 火花が出て焦げることがあります
- →「レンジ」ボタンで様子を見ながら加熱してください。

次ページへつづく 33

自動メニューで調理する

■自動メニューの基本的な使いかた



自動メニューで調理する(つづき)

(例 自動メニュー: [25 茶わん蒸し]のとき)



メニュー番号を選ぶ







- ●角皿や食品を入れて予熱すると 焼き上がりが悪くなります。
- ●「25-28 角皿スチーム」ボタンを 押しても選べます。

■仕上がりを変えるとき(3段階)





- ●予熱中や予熱完了後、 仕上がりの表示が点滅中は、 スタート後にも(約14秒間)ボタン を押して仕上がりを変更できます。
- 分厚いキッチンペーパーを二重にし、 角皿の寸法に合わせてすき間なく 敷き詰める

(キッチンペーパーを敷く理由)

- ●角型や容器のすべり止めのため。
- ●キッチンペーパーに吸水させることで、調理後の角皿を 取り扱う際に、熱い残り湯をこぼれにくくするため。
- ●食品への湯のあたりを均一にするため。

予熱をスタートする

(角皿・食品を入れずに庫内をあたためます)





「予熱完」と表示されます。

ブザー音設定が「OFF」のときは、 予熱完了ブザーは鳴りません。 各メニューの予熱時間を参考に 予熱完了の表示をご確認ください。 ブザー音設定について**→** P.15

●予熱スタートから約50分間 予熱を保持します。

予熱中は、省エネのため庫内灯を 消しています。

【4】 角皿に食品をのせる。湯こぼれ防止のために開けた ドアの上に角皿を置いて湯を張り、下段に入れる(下図参照)







場確認の表示が消えます。

5 スタートする

手順3~

角皿を庫内に入れるときには、予熱後のドアが熱くなっているため、 お手持ちのミトンなどを使ってドアや庫内に手が触れないように ご注意ください。

●やけどをしないように、角皿(湯)の扱いには十分にご注意ください。

角皿スチームを上手にお使いいただくために

■張る湯の温度は50℃

(ヒーター加熱

予熱ありメニュー (角皿スチーム)

「25 茶わん蒸し」

「26 ガトーショコラー

「28 とろけるプリン」

スチームを発生させて

角皿に湯を張り、

調理します。

「27 濃厚チーズケーキ」

スチームを使って焼きます。

(お風呂より少し熱めの温度)

湯の温度が極端に違うと茶わん蒸しなどが固まり にくくなるなど、料理のできばえに影響します。 お風呂より少し熱めの温度を心がけてください。 また、湯量はメニューによって異なりますので レシピに従ってください。

■湯の張り忘れに注意する

湯の張り忘れや、湯量が不足すると、乾燥したり、 すがたったりして上手にできません。

⚠ 注意



角皿スチーム調理では、付属の角皿の扱いに気を付ける


やけどのおそれがあります

- ●角皿の出し入れには、必ずお手持ちのミトン2枚を使い、両手で出し入れしてください。
- ●角皿に湯を張る、庫内に角皿を入れるときは、ドア・庫内に手が触れないように気を付ける。
- ●調理後、角皿を取り出すときは、熱い残り湯に注意する。

(残湯量は、メニューにより異なります。約150~250ml)

レンジで加熱する(レンジ)

■レンジの出力を使い分けましょう



■出力ごとの最大設定時間

800W	6分
600~300W	30分
150W	300分

●加熱時間の目安→ P.42



⚠ 警告



食品・飲み物は加熱しすぎない 発火や発煙、やけどのおそれがあります

飲み物は、加熱後取り出したあとに、突然の沸とうによる飛び散りなどでやけどのおそれがあります 設定時間を控えめにし、様子を見ながら加熱してください。

■付属の角皿は使えません



[800~150W]

あたためなど、 自分で出力や時間を 設定して、加熱します。

食品を入れる



●食品により、ふたまたは ラップが必要。

→ P.25、42

2 「レンジ」ボタンを押して、出力を選ぶ





●押すごとに出力表示が切り換わります。 800W→600W→500W→ 300W→150W

3 時間を合わせる





4 スタートする



■加熱不足のときは追加加熱をする

加熱終了後、表示部の「秒」が点滅中(6分間)に追加時間を 合わせて、スタートします。 追加加熱について→ P.19

表示部の「秒」の点滅(6分間)が消えたときは、「レンジ」ボタン で様子を見ながら加熱します。

(レンジ加熱)

強火と弱火を 組み合わせて

「連動調理」

黒豆など、最初に強火で ひと煮たちさせ、弱火で 煮込む料理に使います。

レンジ加熱

(例:600Wで10分→150Wで180分)





●食品により、ふたや落としぶた、 ラップが必要。









■300W、150Wで設定が可能です。





2 「レンジ」ボタンを押して、出力を選ぶ



●800~150Wで設定が 可能です。

→ 上記参照



けい 時間を合わせる





●連動調理も最大設定時間は 上記と変わりません。

■加熱不足のときは追加加熱をする

手順 4 へ

→ 上記参照

オーブンで調理する(オーブン)

予熱ありで



「オーブン予熱あり」

パンやお菓子などは、 庫内をあらかじめ あたためてから、食品を 入れて焼き上げます。



予熱なしで

始めから食品を入れて

38

「オーブン/発酵」ボタンを押す





●角皿や食品を入れて予熱すると 焼き上がりが悪くなります。

予熱をスタートする

(角皿・食品を入れずに庫内をあたためます)(ピーピーと5回鳴って予熱完了)



●スタート後、「オーブン/発酵 | ボタンを押すと 庫内が100℃以上であれば現在温度が 表示されます。(約3秒間) 100℃以下のときは[---|と表示されます。

- ●予熱スタートから約50分間予熱を 保持します。
- ●予熱中、庫内の様子を見るときは、 「1 あたため・スタート | ボタンを長押しすると 10秒間庫内灯がつきます。
- ●予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。



「予熱完」と表示されます。

ブザー音設定が「OFF」のときは、 予熱完了ブザーは鳴りません。 各メニューの予熱時間を 参考に予熱完了の表示を ご確認ください。 ブザー音設定について➡ P.15

2 温度を合わせる





■100~250℃まで。

庫内が熱いとき(オーブンを連続で使うときや庫内が 110℃以上のとき)は、電気部品保護のため、220℃以上 の設定はできません。

予熱が完了したら、 食品を入れる



(上段·下段)

●本書レシピ以外のメニューで 予熱をする場合は、予熱完了の 表示にご注意ください。 オーブン予熱時間の目安➡ P.43

★ 時間を合わせる





手順 3 へ

- ●最大設定時間 120分
- 220℃以上に設定したとき、 設定温度での保持時間は 約5分となります。 その後は、自動的に210℃に 切り換わります。
- ●加熱中も温度が変えられます。

「オーブン/発酵」ボタンを 押すと設定温度が 確認できます。(約3秒間)

スタートする

●スタート後、

(お願い)

加熱後、ファンがまわって 電気部品を冷却するため、 最大約15分間は 電源プラグを抜かないで ください。 **→** P.15

■加熱不足のときは 追加加熱をする

加熱終了後、表示部の 「秒」が点滅中(6分間)に 追加時間を合わせて、 スタートします。 追加加熱について→ P.19

表示部の「秒」の点滅 (6分間)が消えたときは、 「オーブン/発酵」ボタンの 予熱なしで温度、時間を 設定し、様子を見ながら 加熱します。

食品を入れる



(上段·下段)





3 温度を合わせる



100~250℃まで。

電気部品保護のため、220℃以上の 設定はできません。

4 時間を合わせる


自動メニュー/ 時間





- ■220°C以上に設定したとき、 設定温度での保持時間は 約5分となります。 その後は、自動的に210℃に 切り換わります。
- ●加熱中も温度が変えられます。





オーブンで調理する(オーブン)

グリルで焼くグリル

発酵させる



「オーブン35・40℃」

パンやピザの生地を 発酵させることが できます。



1 食品を入れる

2 「オーブン/発酵」ボタンを押す



(上段·下段)



●35℃に設定したとき、 室温が35℃に近かったり、35℃より高い場合(夏場など)は、 様子を見ながら発酵の温度、時間を調節してください。 **3**5℃または40℃に 温度を合わせる





●発酵中は、温度変更 できません。 4 時間を合わせ、スタートする



オープン 角皿 分

- ●最大設定時間 120分
- ●冬場など室温が低いときは、 長めに設定し、生地の温度を はかりながら発酵させて ください。
- ●食品や室温などにより、 庫内温度が変わるため 様子を見ながら発酵の温度や 時間を調節したり、 霧吹きをしたりしてください。
- ●スタート後、「オーブン/発酵」 ボタンを押すと設定温度が 確認できます。(約3秒間)

■発酵不足のときは追加発酵をする 加熱終了後、表示部の「秒」が点滅中 (6分間)に追加時間を合わせて、 スタートします。

追加加熱について**→** P.19

表示部の「秒」の点滅(6分間)が 消えたときは、「オーブン/発酵」ボタンの 予熱なしで温度、時間を設定し、様子を 見ながら加熱します。

- ●発酵中、庫内の様子を見るときは、 「1 あたため・スタート」ボタンを 長押しすると10秒間庫内灯がつきます。
- ●発酵温度を保持するために、 庫内灯は消灯しています。



魚などを **焼く**



「グリル」

トーストを焼くときなど、 裏返して片面ずつ 焼きます。 また、オーブンメニューに

また、オーブンメニューに 焼き色を追加したいとき などに便利です。



1 食品を入れる



(上段)

2 「グリル」ボタンを押す



グリル 角皿

3 時間を合わせる





●最大設定時間 30分

4 スタートする



■加熱不足のときは追加加熱をする

加熱終了後、表示部の「秒」が点滅中(6分間)に 追加時間を合わせて、スタートします。 追加加熱について➡ P.19

表示部の「秒」の点滅(6分間)が消えたときは、「グリル」ボタンで様子を見ながら加熱します。

お願い

加熱後、ファンがまわって電気部品を冷却するため、 最大約15分間は電源プラグを抜かないでください。 → P.15

手動加熱するときの目安時間

●自分で時間などを合わせて加熱するときの設定温度・時間の目安です。

レンジ600W(あたため)

$\overline{}$	DD DOOGW (WIEIEW)					
種類	メニュー名	分量	設定時間 レンジ600W	ラップ		
	冷やごはん	1杯(150g)	約50秒~1分	_		
	チャーハン	1人分(250g)	約2分30秒	_		
	どんぶり物	1人分(350g)	約2分30秒~3分30秒	有		
	みそ汁	1杯(150ml)	約1分30秒	_		
	カレー・シチュー	1人分(300g)	約2分30秒	有		
	ポタージュスープ	1杯(180ml)	約1分30秒~2分	_		
	粒入りスープ*	1杯(180ml)	約1分~1分30秒	有		
	煮魚	1切れ(100g)	約1分	有		
	野菜の煮物	1人分(150g)	約1分30秒	_		
会	焼き魚	1切れ(80g)	約50秒	_		
室温	ハンバーグ	1個(90g)	約1分~1分20秒	_		
•	野菜いため	1人分(200g)	約2分~2分30秒	_		
冷蔵	スパゲティ・焼きそば		約3~4分	_		
00	しゅうまい	8個(150g)	約1分	有		
	肉まん・あんまん		約40~50秒	有		
	ハンバーガー	1個(100g)	約30~40秒	_		
	バターロールなど		約10~20秒	_		
	牛乳	1杯(200ml)	約1分40秒	_		
	コーヒー	1杯(150ml)	約1分~1分30秒	_		
	お酒	1本(180ml)	約1分	_		
	さくら干し	1枚(35g)	約30~40秒	_		
	お弁当	500g	約1分30秒~2分	_		
	コロッケ	1個(100g)	約20~40秒	_		

種類	メニュー名	分量	設定時間 レンジ600W	ラップ ふた
	ごはん(固まり)	1杯分(150g)	約2~3分	有
	ピラフ (パラパラの物)	1人分(250g)	約4~5分	有
	カレー・シチュー	1人分(300g)	約8~10分	有
	ポタージュスープ	1人分(300g)	約4分30秒~5分30秒	有
	ハンバーグ	1個(90g)	約3~4分	有
~	しゅうまい	12個(170g)	約3分30秒	有
冷凍	お好み焼き	1袋(300g)	約7~9分	_
沐	フライ (揚げて冷凍した物)	3個(80g)	約1~2分	_
	ホットケーキ	1枚(60g)	約30秒~1分	_
	バターロールなど	1個(30g)	約20~30秒	_
	ミックスベジタブル	100g	約2分~2分30秒	有
	さやいんげん	100g	約2分30秒~3分	有
	さといも	100g	約3分~3分30秒	有

- ※ 粒入りスープはコーンがはねやすいので、「レンジ」ボタンの500Wで様子を見ながら加熱してください。
- ・食品の分量を2倍にした場合は、加熱時間を2倍弱に合わせます。
- いか・えびなどは、「レンジ」ボタンの300Wで様子を見ながらあたためてください。
- ・パンのあたためは、時間がたつと固くなるので食べる直前に。
- ・コーヒーの設定時間は、加熱前の温度が室温(約20~25℃)のときの時間です。
- ・冷凍カレー・シチューのあたためは、こびり付きを防ぐため途中で混ぜてください。
- ・ポップコーン、冷凍たこやき(レンジ用)はパッケージの加熱方法に従ってください。
- ・冷凍食品は、冷凍庫から出して時間がたった場合(温度が上がった食品)は、設定時間を控えめに。
- あんまんは、あんのほうが先に熱くなるのでご注意ください。

レンジ600W(野菜の下ごしらえ)

素材名	分量	設定時間	加熱前	加熱後
जराया	刀里	レンジ600W	アク抜き	色止め
ほうれん草	200g	約3~4分		要
キャベツ	100g	約1~2分	_	_
小松菜	200g	約3分30秒~4分30秒	_	要
チンゲン菜	200g	約3分30秒~4分30秒	_	要
もやし	100g	約1分~1分30秒	_	_
グリーン アスパラガス	100g	約1分30秒~2分	_	要
なす	100g	約1~2分	要	要
ブロッコリー	100g	約1~2分	要	要
さやいんげん	100g	約1分30秒	_	要
かぼちゃ	200g	約2~3分	_	_
じゃがいも	1個(150g)	約3~4分	_	_
さつまいも	1本(200g)	約4~5分	_	_
さといも	5個(200g)	約4~5分	_	_
にんじん	100g	約1~2分	_	_

素材名	分量	設定時間 レンジ600W	ラップ
冷凍ミックスベジタブル	100g	約1分40秒	_
冷凍さやいんげん	100g	約2分	_

- あとで調理しやすいように、氷が溶ける程度まで解凍してください。
- 大きさがまちまちの場合は、設定時間を控えめにして、 解凍できた食品から取り出します。

警告

0

食品・飲み物は加熱しすぎない

発火や発煙、やけどのおそれがあります

飲み物は、加熱後取り出したあとに、突然の沸とうによる飛び散りなどでやけどのおそれがあります
● 設定時間を控えめにし、様子を見ながら加熱してください。

企注意

0

お弁当をあたためるときはふたやラップを外し、ゆで卵やアルミケース、 調味料類も取り出す

火花が出たり、破裂によるけが、やけどのおそれがあります



レンジ150W(解凍)

素材名	分量	設定時間 レンジ150W	ラップ ふた
ひき肉	300g	約5~8分	_
薄切り肉	300g	約5~8分	_
厚切り肉	300g	約3~6分	_
	200g	約3~6分	_
鶏もも肉(骨付き)	200g	約4~7分	_

素材名	分量	設定時間	ラップ
光1010	刀里	レンジ150W	ふた
えび	10尾(約200g)	約1~3分	_
いか(ロール)	100g	約1~2分	_
まぐろ(ブロック)	200g	約2~4分	_
一尾魚		約3~5分	_
切り身魚	1切れ(約100g)	約1~2分	_

・冷凍庫から出して時間のたった(温度が上がった)食品は、設定時間を控えめにしてください。

グリル

メニュー名	標準分量	付属品と棚位置	設定時間 グリル	備考
塩さば	100g×4切れ	- 角皿上段		アルミホイルを敷く 裏返しあり
	_		約7~9分加熱後	
45 ギル	90av4+11th	/-1	裏返して約4~6分	
塩ざけ	80g×4切れ			角皿の前後に離して 並べる

オーブン

メニュー名	標準分量	付属品と 棚位置	予熱	設定時間 オーブン		備考
焼き豚	700g×1個		有	220℃	約50~60分	表面に焼き色がついたら アルミホイルをかぶせる
ローストビーフ(もも肉)	800g×1個		有	220℃	約30~40分	加熱後、アルミホイルに包み 15~30分おいて蒸らす
ベークドポテト	150g×4個	角皿下段	_	250℃	約50~60分	_
骨付き鶏もも肉	200g×4本		有	220℃	約30~40分	アルミホイルを敷く
クッキー	厚さ5mm 約20個		有	180℃	約10~15分	プルニハイルを裁へ
シフォンケーキ	直径17cm 1個分 (アルミ製シフォン型)		有	160℃	約35~45分	_

オーブン予熱時間の目安: 150℃ 約7分 160℃ 約8分 170℃ 約9分 180℃ 約10分 190℃ 約13分 200℃ 約13分 220℃ 約17分 250℃ 約20分

骨付き鶏もも肉の焼きかた

関節から下の足の骨を取り、火の通りをよくするために、骨に沿って根元まで肉を切り開く。

- 材料や作りかたを掲載していないメニューがあります。お手持ちの料理本と上の表を参考にして作ってください。
- ・角皿が汚れにくいアルミホイルの敷きかた→ P.54

ワンプレートで 野菜とセット

- 47 「野菜とセット」のポイント
- 48 ベイクドチキン&ポテト
- ●49 黒こしょう風味のポークソテー& 焼き野菜
- ●50 白身魚のマヨネーズ風味焼き& きのこのソテー
- ●51 さばのカレー風味&野菜の南蛮漬け





- 56 茶わん蒸し
- 57 白ごはん
- 57 赤飯
- 57 ホワイトソース
- 58 マカロニグラタン
- ●58 コーンとハムのドリア
- 59 麻婆なす
- 59 キャベツのさっぱりサラダ







- 52 鶏のから揚げ
- 52 鶏の酒蒸し
- ●53 鶏肉のロースト
- 53 一口とんかつ
- 54 ハンバーグステーキ
- 55 白身魚のホイル焼き
- 55 黒豆

44





ituzt.

辻調グループ校

1960年の創立以来つねに料理をひとつ の文化としてとらえ、広く発信してきた、 大阪あべの辻調理師専門学校をはじめと する辻調グループ校

〒545-0053 大阪市阿倍野区松崎町3

www.tsujicho.com

赤字のメニューは、辻調グループ校の先生方の ワンポイントや料理のレベルアップのアドバイスを 紹介しています。

(メニュー名の下に (まり) を記載)



- 60 抹茶ブラウニー
- 60 ゆずケーキ
- 61 きなこスノーボール
- ●61 おからのソフトクッキー(抹茶味)
- ●62 ごまスイートポテト
- ●63 かぼちゃの焼き菓子
- 63 シナモンポテト
- 64 いちごのショートケーキ
- 65 チョコレートケーキ
- ●66 ガトーショコラ
- 67 いちごジャム
- 68 濃厚チーズケーキ
- 69 わらびもち
- 70 シュークリーム
- 71 レンジで作るシュー
- 72 マドレーヌ
- 72 カスタードクリーム
- ●73 とろけるプリン
 - ・カラメルソース
- 74 ロールケーキ
- ●74 焼きいも
- 57 ホワイトソース











- 75 トースト
- 76 バターロール
- 78 パン作りのコツ
- 78 冷蔵ピザ
- 79 手作りピザ(ソフト生地)



アイデア











46 豆腐の水切り

にんにくの臭み抜き

めんたいこの解凍

アイスクリームを食べやすく

バターを溶かす

チョコレートを溶かす

干ししいたけを戻す

ゼラチンを溶かす

お菓子(せんべい)の乾燥

もちを焼く

●お料理をするときは、記載の分量をお守りください。分量を変えると上手にできない場合があります。 ●本書で記載しているカロリーや塩分の数値は、写真にある付け合わせや飾り物は含みません。

●は「自動メニュー」で作れます。 / 「野菜とセット」はすべて「2人分」のメニューです。



IDEA COOKING



必見!レンジの便利わざ

■豆腐の水切り

揚げ物・いため物に 、 1 / /

- ①耐熱皿にのせ、 ラップなしで 庫内中央に置く。
- ②1丁(約400g)につき、 「レンジ|ボタンの600Wで 約2~3分。(%丁のときは 約1分~1分30秒)
- ③キッチンペーパーで包み、皿にのせ、 重し(皿1枚)をし、約5分おく。

■にんにくの臭み抜き

刺激臭が消えて使いやすく なります

- ①薄皮を付けたまま、 ラップに包み 庫内中央に置く。
- ②1片につき、 [レンジ]ボタンの 500Wで約20秒。 (大きさによって様子を見ながら)


■めんたいこの解凍

- ①冷凍しためんたいこ 6本(約180g)を 耐熱皿にのせ、 ラップなしで 庫内中央に置く。
- ②「温度/仕上がり|ボタンを押して 「15~25℃ に合わせて 「スタート」ボタンを押す。

■アイスクリームを食べやすく

スプーンが入る状態にします

①アイスクリーム $(200\sim500 \text{ml})$ のふたを取り、 庫内中央に置く。



■バターを溶かす

- ①細かく切り、耐熱容器に入れ、 ふたをして庫内中央に置く。
- ②50gにつき「レンジ」ボタンの 500Wで様子を見ながら 約40~50秒加熱。
- ●サンドイッチ用のからしバターは 時間を短めに。

■チョコレートを溶かす

- ①耐熱容器に板チョコ 50gを割り入れ、 牛乳大さじ1を 加えて、ふたなしで 庫内中央に置く。
- ②「レンジ」ボタンの 500Wで約50秒~1分10秒。
- ●固さは牛乳の量で調節する。

■干ししいたけを戻す

水で戻すより早くてふっくら

- 適量入れ、ひたひたの 水を入れて、ふたなしで 庫内中央に置く。
- ②[レンジ]ボタンの600Wで 約20~30秒、様子を見ながら加熱。 ●戻し汁は、だし汁に。

■ゼラチンを溶かす

- ①耐熱容器に水¼カップと ゼラチン5gを混ぜ、 ふたなしで庫内中央に 置く。
- ②「レンジ |ボタンの 600Wで約30~40秒 加熱。

■お菓子(せんべい)の乾燥

パリッと乾燥

- ①耐熱皿に重ならないように せんべいを適量並べ、 ラップなしで庫内中央に置く。
- ②[レンジ|ボタンの500Wで 様子を見ながら加熱。
- ●加熱しすぎると焦げるので 注意する。

■もちを焼く

- ①市販の角もち4個(約200g)を図のように 角皿に並べ、上段へ入れる。
- ②「グリル」ボタンで様子を見ながら約5~7分。



- ●底面は柔らかくなりますが、焼き色は 付きません。
- 1~3個を焼くときは、様子を見ながら 焼いてください。
- 手作りのもちはうまく焼けません。

「野菜とセット」のポイント

自動メニューの「野菜とセット」を使って 肉や魚(主菜)と野菜(副菜)を角皿で 同時に調理!

野菜もたくさん摂れます。 手間なくカンタンにおいしく仕上げることが できます。



●メニューはすべて「2人分」です。

基本のポイント

【下ごしらえ】

- ●材料の切りかたはレシピ通りに。大きさが違うとうまく焼けません。
- ●たれに漬け込む時間はレシピ通りに。 (長時間漬けると焼き色が濃くなったり、味が濃く塩辛くなったりすることがあります)

【置きかた】

●材料は各ページのイラスト诵りに角皿に置いてください。焼きムラの原因になります。

【焼きかた】

●仕上がり調節は3段階に調整ができます。 焼き色を少し濃くしたいときは〈強〉、焼き色を少し薄くしたいときは〈弱〉など、 焼き加減を調整したいときに使用してください。

調理後は

●野菜から多くの水分が出ます。水分を切って盛り付けてください。

アレンジするときは

●肉、魚、野菜のそれぞれの分量や大きさが同じであれば、同じ素材の中で種類を変えることができます。 また、味付け(調味料など)を変更する場合は、必ず様子を見ながら焼いてください。

手動で加熱するときは

●「オーブン/発酵 |ボタンで加熱します。加熱時間は各ページをご覧ください。



ベイクドチキン & ポテト



材料(2人分)

カロリー(1人分) 約379kcal 塩分 約1.3g

ベイクドチキン

鶏もも肉······1枚(250g)

ポテト

じゃがいも・・・・・・2個 A「しょうゆ・・・・・・・・ ¼カップ 酒・・・・・・・ 大さじ2 みりん・・・・・・・大さじ% おろしにんにく・・・・・・・・・・・・適量 よろししょうが・・・・・・・・・・・ 適量

アルミホイル

使用する付属品 角皿(上段)





じゃがいもの種類などにより、 アルミホイルにこびり付くことが あります。気になる場合は、 ホイルに薄く油を塗るとよい

[野菜とセット: 18 チキン]

●「野菜とセット | のポイント→ P.47

下ごしらえをする

<ベイクドチキン>

肉の厚い部分は半分くらいまで繊維に沿って包丁を入れる。 包丁をねかせて左右に切り込みを入れて開き、肉の厚みを 均一にそろえ、平らにする。

皮目を上にして、フォークや竹ぐしなどでところどころに穴をあける。 (皮のはじけ、縮みを防ぎ、味のしみ込みをよくするため) 1枚を4等分にする。

<ポテト>

じゃがいもは皮をむき、約1cm角の拍子木切りにする。

たれに漬け込む

Aを合わせ、じゃがいもと肉を途中上下を返しながら約30分漬け込む。 (長時間漬けすぎると、焦げるので注意してください)

焼く

角皿にアルミホイルを敷く。 (アルミホイルの敷きかた⇒ P.54) 肉を皮目を上にして図のように角皿の 手前側に並べ、奥にじゃがいもを置く。 角皿を上段に入れる。











●手動のとき⇒ 「オーブン/発酵 |ボタンの230℃ 予熱なしで、約20~25分。

黒こしょう風味のポークソテー & 焼き野菜



[野菜とセット: 19 ポーク]

●「野菜とセット」のポイント→ P.47

下ごしらえをする

<ポークソテー>

肉は筋切りをし、フォークや竹ぐしなどでところどころに穴をあける。 Aを混ぜ合わせ、肉にすり込み、室温で30分おく。

<焼き野菜>

かぼちゃは1cmの厚さで5cm程度の短冊切りにする。 たまねぎとじゃがいもは厚さ1cmの半月切り、 グリーンアスパラガスは4等分にする。 ボールに切った野菜を入れ、溶かしバターと塩、こしょうでなじませる。

焼く

角皿にアルミホイルを敷く。 (アルミホイルの敷きかた⇒ P.54) 肉を図のように角皿の手前側に寄せて並べ、 奥に野菜を置く。 上段に入れる。



自動メニュー





野菜から出た水分を切って盛り付ける。

●手動のとき→ 「オーブン/発酵 |ボタンの230℃ 予熱なしで、約20~25分。

ヒーター加熱

材料(2人分)

カロリー(1人分) 約439kcal

黒こしょう風味のポークソテー

豚ロース肉 · · · · · · · 2枚(1枚120g) A「粗びき黒こしょう・・・・ 小さじ1弱 カレ一粉・・・・・・・小さじ¼

かぼちゃ・・・・・・・60g たまねぎ・・・・・・ 60g じゃがいも・・・・・・・・ %個 グリーンアスパラガス・・・・・2本 溶かしバター・・・・・ 10g 塩、こしょう・・・・・・・・ 少々 アルミホイル

使用する付属品 **角皿**(上段)



白身魚のマヨネーズ風味焼き& きのこのソテー



ヒーター加熱

材料(2人分)

カロリー(1人分) 約472kcal 約1.3g

白身魚のマヨネーズ風味焼き 白身魚切り身(たいなど)

·····2切れ(1切れ100g) 塩、こしょう・・・・・・ 少々 ΑΓマヨネーズ · · · · · · · 50g 粉チーズ・・・・・・ 大さじ1 しょうゆ・・・・・・・・ 小さじ1 生バジルの葉(みじん切り)・・・2枚 おろしにんにく・・・・・・少々

きのこのソテー

しめじ、しいたけ、えのき、エリンギ ····· 合わせて160g ブロッコリー ・・・・・・・・ 40g パプリカ(赤)・・・・・・・・40g B 「おろしにんにく・・・・・・・少々 オレガノ(乾燥)・・・・・・・・・適量 オリーブ油・・・・・・ 大さじ1 塩、こしょう・・・・・・少々

アルミホイル

使用する付属品

角皿(上段)



[野菜とセット: 20 魚]

●「野菜とセット」のポイント⇒ P.47

下ごしらえをする

<白身魚のマヨネーズ風味焼き>

魚に塩、こしょうをする。

Aを混ぜ合わせ、途中上下を返しながら魚を約15分漬け込む。


魚の皮が厚い場合は、焼いたあと身が反らないように 皮に切り込みを入れてください。

くきのこのソテー>

しいたけは縦半分に、エリンギは1cm角の拍子木になるように縦に切る。 ブロッコリー、えのき、しめじは小房に分ける。 パプリカは5mmの細切りにする。 切った野菜にBを混ぜ合わせ、からめる。

焼く

角皿にアルミホイルを敷く。 (アルミホイルの敷きかた→ P.54) 魚を皮目を上にして図のように角皿の 手前側に並べ、奥に野菜を置く。 角Ⅲを上段に入れる。





自動メニュー 20 **あたため** ●目安時間 約19分



●手動のとき⇒ 「オーブン/発酵」ボタンの210℃ 予熱なしで、約20~25分。

さばのカレー風味 & 野菜の南蛮漬け



[野菜とセット: 20 魚]

●「野菜とセット」のポイント→ P.47

下ごしらえをする

<さばのカレー風味>

さばは骨を取り、皮と身に軽く塩(分量外)をして約15分おく。 水けをふき取り身を4等分にし、混ぜ合わせたAをまぶす。

<野菜の南蛮漬け>

たまねぎは5mmの薄切りにし、パプリカは1cmの細切りにする。 セロリは斜めに薄切りにし、白ねぎは切り込みを入れて2cmの長さに切る。 切った野菜をボールに入れ、Bであえる。

焼く

角皿にアルミホイルを敷く。 (アルミホイルの敷きかた⇒ P.54) さばを皮目を上にして図のように角皿の手前側に 並べ、表面に溶かしバターを塗り、奥に野菜を置く。 角皿を上段に入れる。







たれを作り、漬け込む

Cを鍋に入れて、火にかける。 あたたまればDを入れる。

加熱後さばと野菜を、熱いうちに漬けだれに入れて約3時間漬け込む。

●手動のとき ブイーブン/発酵 ボタンの210℃ 予熱なしで、約20~25分。

材料(2人分)

カロリー(1人分) 約333kcal 約1.1g

さばのカレー風味

さば切り身····2切れ(1切れ100g) A「カレー粉···········小さじ2 | 薄力粉 ・・・・・・・・ 小さじ2 溶かしバター・・・・・・ 大さじ%

野菜の南蛮漬け

たまねぎ・・・・・100g パプリカ(赤) · · · · · · · · 25g パプリカ(黄) · · · · · · · 25g セロリ・・・・・・・ ½本(50g) 白ねぎ·····½本(30g) B 「サラダ油·····大さじ1弱 塩、こしょう・・・・・・・・・・少々

C 「だし汁・・・・・・・ 1カップ 酢·····75ml 砂糖 · · · · · · · 大さじ1 | 薄口しょうゆ ・・・・・・ 大さじ1 D 「 赤とうがらし····· 1本 (種を取って輪切りにする) しょうが(せん切り)・・・・・ 15g

アルミホイル

使用する付属品

角皿(上段)



53



材料(4人分)

カロリー(1人分) 約196kcal 塩分 約0.8g 鶏もも肉·····350g 市販のから揚げ粉・・・・・・大さじ2

クッキングシート 使用する付属品

角皿(上段)



[23 からあげ]

下ごしらえをする

肉は筋切りをして厚みをそろえ、4cm角(1個約30g)に

から揚げ粉をまぶす

肉とから揚げ粉をビニール袋に入れて、全体に粉が まんべんなく付くようにまぶし、袋の上から 軽くもんでなじませる。

焼く

肉を皮目を上にしてクッキングシートを敷いた角皿に 間隔をあけて1つずつ並べ、上段に入れる。



『自動メニュー 23 ● 目安時間 約20分



●手動のとき - 「オーブン/発酵 |ボタンの190℃ 予熱ありで、約18~22分。

から揚げ粉によって、仕上がりが異なります。 お肉を柔らかくする酵素入りの粉はべたつき、 上手にできない場合があります。



材料(2人分)

カロリー(1人分) 約256kcal 約0.2g 鶏もも肉······1枚(250g) 塩、酒・・・・・・・・・・・・・・・・・・各少々 A「しょうが(薄切り) · · · · · · · 適量 | 白ねぎ(薄切り) ・・・・・・・・適量

[レンジ]

下ごしらえをする

肉の皮目にフォークや竹ぐしなどで ところどころに穴をあける。 軽く塩をして耐熱容器に入れて 酒をかけ、10分ほどおく。



加熱する

肉にAをのせ、ラップをして 庫内中央に置く。



600W





2度押す

竹ぐしを刺して透明な汁が出たらでき上がり。 ふたをしたまま約10分間蒸らす。

盛り付ける

肉を適当な大きさに切って盛り付け、お好みのたれをかける。

[22 鶏肉のロースト]

下ごしらえをする

肉の厚い部分は半分くらいまで繊維に沿って包丁を入れる。 包丁をねかせて左右に切り込みを入れて開き、肉の厚みを 均一にそろえ、平らにする。

皮目を上にして、フォークや竹ぐしなどでところどころに

(皮のはじけ、縮みを防ぎ、味のしみ込みをよくするため) 肉を半分に切る。

たれに漬け込む

肉に塩をすり込む。 たれと肉をビニール袋に入れ、30分以上漬け込む。

焼く

角皿にアルミホイルを敷く。 (アルミホイルの敷きかた⇒ P.54) 肉を袋から取り出し、皮目を上にして 図のように角皿の前後に離して並べ、 上段に入れる。



自動メニュー時間自動メニュー



●手動のとき→ 皮目を下にして「グリル」ボタンで約8~10分 加熱後、裏返してさらに約5~7分。



材料(4人分)

カロリー(1人分) 約271kcal 約1.9g 鶏もも肉・・・・・・2枚(1枚250g) 塩・・・・・・・・・・・・・小さじ1 白ワイン・・・・・・・大さじ3 粒マスタード・・・・・・大さじ2 アルミホイル

使用する付属品 角皿(上段)



[2] 一口とんかつ]

衣を作る

フライパンにパン粉と油を入れて混ぜ、火にかける。 時々混ぜながら加熱し、色が付き始めたら焦げないよう こまめに混ぜながら、全体がきつね色になるまで加熱する。

パン粉の色の目安

必ず様子を見ながら加熱して



衣を付け、焼く

肉に塩、こしょうをし、薄力粉、溶き卵、衣の順番に付ける。 衣を付けた肉を角皿にのせて、上段に入れる。



自動メニュー 21 ● 目安時間 約19分



●手動のとき | 「オーブン/発酵 | ボタンの210℃ 予熱ありで、約18~22分。



材料(4人分)

カロリー(1人分) 約227kcal 約0.4g 豚ヒレ肉(一口かつ用) ·····12枚(400g) 塩、こしょう・・・・・・・・ 少々 溶き卵・・・・・・・・・ 適量 パン粉······1カップ(50g)

サラダ油・・・・・・・大さじ1

使用する付属品 角皿(上段)





材料(4個分)

12111111111111111111111111111111111111
カロリー(1個分) 約303kcal 塩分 約1.3g
ひき肉(牛280g /豚120g)
●牛: 豚=7:3がおいしさのコツ
塩・・・・・小さじ%強 こしょう・・・・・・・・少々 ナツメグ・・・・・・ 適量 たまねぎ・・・・・1個(200g) バター・・・・・15g パン粉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
アルミホイル

使用する付属品 角皿(上段)

[オーブン]

下ごしらえをする

たまねぎをみじん切りにし、バターで薄茶色になるまで しっかりいため、冷ましておく。

●いためたたまねぎは、冷めてから肉と混ぜます。 熱いと肉の脂が溶け出して、ふんわり焼けません。

パン粉は牛乳でふやかしておく。

材料を混ぜる

ボールに肉を入れ、塩、こしょう、ナツメグを加え、 ねばりが出るまでよく混ぜ合わせる。 いためたたまねぎとパン粉を加えて混ぜ、4等分する。

焼く

角皿にアルミホイルを敷く。 (アルミホイルの敷きかた⇒ 下記参照) 手に油を塗り、両手でキャッチボールするように 生地をたたいて空気を抜く。 中央はくぼませず、厚さ1.5cmの小判形にまとめ 角皿に並べ、上段に入れる。









約20~25分



角皿が汚れにくいアルミホイルの敷きかた

角皿より 長めに切る







角皿の縁(4辺)に立ち上げて敷く

煮込みに使う容器、落としぶたについて



●ふきこぼれないように深めで側面がまっすぐな耐熱容器を使いましょう。

- ●材料がかぶるくらいの煮汁で煮込みましょう。 材料が煮汁から出ていると、乾燥します。 煮汁が少ないときは必ず落としぶたをしましょう。
- ●落としぶたには、穴をあけたクッキングシートを使います。 金属製の落としぶたは使えません。

[12 ホイル焼き]

下ごしらえをする

えびは殻をむき、背わたを取る。 魚にAをかけておく。 アルミホイルにたまねぎを置き、魚、えび、 しいたけ、バターの順にのせて包む。

焼く

角皿にのせ、下段に入れる。



自動メニュー 12



●手動のとき→ 「オーブン/発酵」ボタンの230℃ 予熱なしで、約19~24分。



材料(4人分)

カロリー(1人分) 約251kcal
塩分 約0.6g
白身魚切り身・・・・4切れ(1切れ80g)
A 向ワイン・・・・・・ 大さじ2 塩、レモン汁・・・・・ 各少々
塩、レモン汁・・・・・・・・各少々
えび・・・・・・4尾
たまねぎ(薄切り)····½個(100g)
生しいたけ・・・・・・4枚
(適当な大きさに切る)
バター・・・・・・40g
アルミホイル(25cm角)・・・・・4枚

使用する付属品 角皿(下段)



[レンジ]

下ごしらえをする

黒豆を洗ってざるにあげ、水けを切る。 深めの耐熱容器に黒豆とAを入れ、一晩おく。

●さびた釘とともに漬け込むと、より黒く仕上がります。 割れた豆は取り除きましょう。

煮込む

一晩おいた黒豆にクッキングシートで落としぶたをし、 ふたをして庫内中央に置く。

●容器と落としぶたについて → P.54





約12分

2度押す





約180 ~240分



2度押す

2、3粒取り出し、指で軽くつぶれるようなら、 落としぶたを外し、ふたをして一昼夜おく。 (しわを防ぎ、味をしみ込ませるため)

●耐熱容器の深さによっては、吹きこぼれることが あります。様子を見ながら加熱してください。



カロリー(%量分) 約97kcal 塩分 約0.3g
黒豆・・・・・・・ 1カップ(140g)
A 「水······ 4カップ
A「水·······················4カップ 砂糖···············100g
しょうゆ・・・・・・・小さじ1½
塩・・・・・・・・・・・・・・小さじ½ _ 重曹・・・・・・・・・・・・・小さじ½
└重曹・・・・・・・・小さじ¼
カ・ナン・グン・ し

クッキングシート



材料(4個分)

カロリー(1個分) 約108kcal 塩分 約2.1g 鶏のささ身 · · · · · · · 40g 塩......少々 酒・・・・・・・・・・・ 大さじ% えび・・・・・・4尾 干ししいたけ・・・・・・2枚 (戻して半分に切り、下味を付ける) かまぼこ・・・・・・・・・・4枚 ぎんなん(缶詰)・・・・・・12個 卵······ M寸3個(正味150g) だし汁・・・・・・・2½カップ

(顆粒だしの場合は 小さじ%使用)* 薄口しょうゆ・・・・・・・・ 小さじ¾ 塩・・・・・・・・・・・・ 小さじ¾ みりん・・・・・・・小さじ1

(卵:だし汁=1:3~4 卵液が薄すぎると固まりにくくなる)

茶わん蒸し容器(共ぶた付き)

キッチンペーパー

※顆粒だしを使う場合は、 塩分を控えてください。 塩分によって固まりかたが違います。

使用する付属品

角皿(下段)



■調理前に必ずお読みください。

→P.34

- ●極端に大きな器や小さな器は 避けてください。
- 液温が室温(約25℃)と違うときは、 「仕上がり」調節を。
 - 液温が低いとき(約10℃):強〉
 - 液温が高いとき(約40℃):⟨弱⟩

[25 茶わん蒸し]

下ごしらえをする

ささ身は筋を取って4つ切りにし、塩、酒をかける。 えびは背わたを取り、尾を残して殻をむく。 卵液の材料を混ぜ合わせ、裏ごし器でこす。 茶わん蒸し容器に、具と卵液を8分目まで入れ、 必ず共ぶたをする。


●ラップは使わないでください。

予熱する 予熱時間:約9分 (庫内に何も入れない)

自動メニュー/時間







●ブザー音「OFF」のときは、予熱終了音は 鳴りません。 **→** P.15

蒸す

角皿に分厚いキッチンペーパーを二重にし、角皿の寸法に

合わせてすき間なく敷き詰める。 (容器のすべり止めと熱い残湯を こぼれにくくし、湯のあたりを 均一にする効果があります。) 図のように容器を置き、



予熱が完了したら開けたドアの上に角皿を置き、 約50℃の湯2カップを注ぐ。下段に入れる。 (ドアが熱いのでやけどに注意する)



あたため スタート 目安時間 約35分

角皿に熱い湯が残っているため、取り出すときは やけどに注意する。

●手動のとき - 「オーブン/発酵 |ボタンの170℃ 予熱ありで、約30~40分。 (予熱完了後、自動と同量の湯を注ぐ)

₹ 戻した干ししいたけと戻し汁、砂糖、しょうゆ(分量外)を 弱火で甘辛く煮含める。

[レンジ]

米を水につける

米は洗い、直径約25cmの耐熱ガラス製ボールに入れて、 約1時間水につける。

炊く

レンジ

2度押す

米を入れたボールにふんわりとラップをして、庫内中央に置く。

白動メニュー/時間

炊き上がったら軽く混ぜ、ふたをして約5分蒸らす。



150W

約6~7分

約14~16分



●季節やお米の種類によって 炊き上がりが異なります。

レンジ加熱

材料 (4人分)

材料(4人分)

●水量は目安のため、お好みで加減を。

カロリー(1人分) 約305kcal

Og

も5米·····0.36L(2合)

あずき・・・・・・40g

(市販の赤飯用水煮あずきの場合は80g)

あずきのゆで汁・・・・・・ 1 ½カップ

カロリー(1人分) 約267kcal

Og

米······0.36L(2合)

[レンジ]

あずきをゆでる

あずきをたっぷりの水でゆでる。

煮立ったら、ゆで汁を捨て、再び5カップの水でゆでる。 煮立ったら弱火にして、皮が破れないように気を付ける。 煮えたらざるにあげ、あずきとゆで汁に分ける。

もち米をゆで汁につける

もち米を洗う。

直径約25cmの耐熱ガラス製ボールに入れ、あずきの ゆで汁(市販の赤飯用水煮あずきを使う場合は缶汁と 水で可)1½カップを加えて、約1時間おく。

炊く

ゆで汁につけたもち米にあずきを混ぜ、 ラップまたはふたをして庫内中央に置く。



600W

約10~15分



2度押す

●途中で1~2回取り出して混ぜる。

炊き上がったら軽く混ぜ、ふたをして約5分蒸らし、 お好みでごま塩をふる。

[レンジ]

バターを溶かす

加熱する

2度押す

深めの耐熱容器に薄力粉とバターを入れ、 ふたなしで庫内中央に置く。



600W

600W

●途中で2~3回かき混ぜる。 塩、こしょうで味を調える。



溶かしたバターと薄力粉を泡立て器でよく混ぜ、

自動メニュー/時間

約1分~ 1分30秒






バター・・・・・ 50g 牛乳,・・・・・・・・・・3カップ

材料工工里	カップ分	2カツノ
薄力粉	15g	308
バター	15g	308
牛乳(カップ)	1	2
塩、こしょう	少々	少々
バターを溶かす	約40秒	約15
井到 た加ラア	約5分	幺ケフィ

牛乳を少しずつ加え、ふたなしで、庫内中央に置く。

約7~8分



| 午乳を加えく | 約5分 |

材料(3カップ分:グラタン4皿分)

カロリー(1カップ分) 約326kcal

塩、こしょう・・・・・・・・・ 少々

ではん・卵・グラタン・野菜

tsuji



材料(4人分) カロリー(1人分) 約536kcal

/J	レリ	(1 / (/) /	小りつつしたして	וג
塩	分		約1.4g	
				_
ΑΓ	- 鶏も	も肉(1cm	の角切り)・・	100g
	マッシ	ンユルーム・		· 40g
	(缶詰	告/薄切り)		
))・・・・½個(1	
	_塩、	こしょう・・・		…少々
サ	ラダ油	は、塩、こし。	は う・・・・・・・	各少々
ホワ	フイト	ソース(⇒ F	2.57)3	3カップ
え	<i>کټ</i>		· · · · · 8尾(1	00g)
(月	と背	りたを取り、	半分に)	
ナ	チュラ	ルチーズ(t	ピザ用)・・・・	· 80g

使用する付属品 角皿(上段)



[10 グラタン]

下ごしらえをする

深めの耐熱ガラス製ボールにAを入れ、 ラップをして、庫内中央に置く。



600W 2度押す

約6~7分 あたため



マカロニをゆでて水けを切り、油、塩、こしょうをふる。

具をあえる

下ごしらえした材料と、マカロニをホワイトソースの 半量であえる。

4等分にしてグラタン皿に入れ、えびをのせてから、 残りのホワイトソースとチーズを上にかける。

●具が冷めていたら「レンジ | ボタンの600Wで あたためておく。

焼く

グラタン皿を角皿にのせ、上段に入れる。





●手動のとき→ 「オーブン/発酵」ボタンの230℃ 予熱なしで、約17~22分。



材料(4人分)

カロリー(1人分) 約618kcal
塩分 約2.0g
A 「ごはん・・・・・・・・400g
マッシュルーム・・・・・ 30g
(缶詰/薄切り)
たまねぎ(みじん切り)・・・・・・½個
_八ム(1cmの角切り)·····3枚
バター・・・・・25g
B「トマトケチャップ····・大さじ2½
_ 塩、こしょう・・・・・・少々
ホワイトソース(⇒ P.57)····3カップ
スイートコーン(粒状)·····100g
ナチュラルチーズ(ピザ用)····100g

使用する付属品 角皿(上段)



[10 グラタン]

下ごしらえをする

Aをバターでいためて、Bで味付けをし、4等分にして グラタン皿に入れる。

●具が冷めていたら「レンジ」ボタンの600Wで あたためておく。

焼く

ホワイトソースにコーンを加えて混ぜ、 上からかけて、チーズをのせる。

マカロニグラタンと同じ要領で焼く。→上記参照

[24 麻婆なす]

下ごしらえをする

なすは皮をむき、縦に6等分のくし形に切り、水にくぐらせておく。 肉は5mm幅に切る。

なすを直径20cmの深めの耐熱皿に並べラップをして、 庫内中央に置く。

2度押す

600W





加熱したなすが、熱い間に、混ぜておいたAと切った肉を 入れて混ぜ合わせる。

加熱する(焼く)

ごま油を少量入れ、皿のふちがソースで汚れていればふき取る。 角皿にのせ、上段に入れる。



自動メニュー



あたため 目安時間 パト・ー・・ 約17分

仕上げる

加熱後、青ねぎを加えて軽く混ぜ、盛り付ける。

●手動のとき→ 「オーブン/発酵」ボタンの210℃ 予熱なしで約21~26分。



ADVICE [宮崎先生のアドバイス]

皮をむいて切ったなすは、 色が変わりやすいので さっと水にくぐらせておきましょう。 人気のおかず「麻婆なす」も、 自動で手早くおいしく作れます。



材料(4人分) カロリー(1人分) 約172kcal 約1.9g なす・・・・・・・・・・・4本 豚バラ薄切り肉 · · · · · · · · 100g A 「豆板醤 ······小さじ1 甜麺醤······/ 小さじ2 紹興酒(酒でも可)・・・・・小さじ] しょうゆ・・・・・・ 大さじ2 砂糖・・・・・・・・・・ 小さじ2

酢・・・・・・・・・・・ 小さじ2

しょうが(みじん切り)・・・・大さじ1

にんにく(みじん切り)・・・・小さじ2

片栗粉・・・・・・・・・・小さじ2 __ ごま油・・・・・・・ 少量 青ねぎ(みじん切り)・・・・・・3本

使用する付属品 角皿(上段)



[レンジ]

加熱する

キャベツとたまねぎを耐熱性の平皿(直径20~25cm)に 入れ、ラップをして庫内中央に置く。



3度押す

500W



約7~10分



加熱後、よく混ぜて水けを切る。

ドレッシングを作る

ドレッシングの材料を混ぜる。

あえる

加熱したキャベツとたまねぎにハムを加えて混ぜ、 ドレッシングとあえる。

レンジ加熱



材料(4人分) カロリー(1人分) 約94kcal 約1.1g

キャベツ(3cmの色紙切り)····300g たまねぎ(薄切り)·····100g 薄切りハム(適当な大きさに切る)・・2~3枚

ドレッシング オリーブ油・・・・・・・大さじ1~2 レモン汁・・・・・・・大さじ1 塩・・・・・・・・・・小さじ½ 粗びきこしょう、砂糖・・・・・・各少々



(直径5.5cmのケーキカップ12個分) カロリー(1個分) 約127kcal 塩分 約0.1g AΓ薄力粉 · · · · · · · 70g

抹茶・・・・・・・ 大さじ1 | ベーキングパウダー・・・・小さじ½ B 「無塩バター・・・・・・ 35g (小さく切る) ホワイトチョコ・・・・・・ 80g (手で割る) 三温糖 · · · · · · · · · · · · 60g 溶き卵·····L寸1個分(正味60g)

甘納豆 · · · · · · · 60g

(大きな物は、飾りやすい大きさに切る)

使用する付属品 角皿(下段)



[15 抹茶ブラウニー]

生地を作る

Aを合わせて、ふるっておく。 大きめの耐熱容器にBを入れ、ラップで軽くふたをする。

自動メニュー/時間



約1分



3度押す

加熱したBを泡立て器で混ぜて溶かし、三温糖を加えて 混ぜる。

さらに溶き卵を3回に分けて入れ、生地がもったりするまで 混ぜ合わせる。

生地にAを加え、へらで粉っぽさがなくなるまで ねらないように混ぜ合わせる。

ケーキカップに入れる

ケーキカップに生地を等分に入れ、上に甘納豆をのせる。

焼く

角皿に並べ、下段に入れる。



自動メニュー 15 あたため 目安時間 約16分 15



●手動のとき→ 「オーブン/発酵 |ボタンの180℃ 予熱ありで、約11~15分。



(直径5.5cmのケーキカップ12個分) カロリー(1個分) 約121kcal 約0.1g 塩分

無塩バター・・・・・・ 80g 三温糖 · · · · · · · 50g 溶き卵·····M寸2個分(正味100g) AΓ薄力粉 · · · · · · · 100g ベーキングパウダー・・・・小さじ% B 「 ゆずの 絞り 汁 · · · · · · · · 大 さ じ 1 (レモン汁でも可)

ゆずの皮(すりおろす)・・・・ 1個分 (なくても可)

ゆずジャム・・・・・・ 40g (飾り用に皮の部分を少量とっておく)

使用する付属品 角皿(下段)



[15 抹茶ブラウニー]

生地を作る

バターを泡立て器で白っぽくなるまでねり、三温糖を 2~3回に分けて入れ、そのつどよく混ぜる。 溶き卵を3回に分けて入れ、よく混ぜる。Aをふるい入れ、 へらで粉っぽさがなくなるまで、ねらないように 混ぜ合わせる。

さらにBを加えて混ぜる。

ケーキカップに入れる

ケーキカップに生地を等分に入れ、飾り用にとっておいた ゆずジャムをのせる。

焼く

角皿に並べ、下段に入れる。



15





●手動のとき→ 「オーブン/発酵」ボタンの180℃ 予熱ありで、約11~15分。

[16 きなこスノーボール]

生地を作る

バターを泡立て器で白っぽくなるまでねり、三温糖を 2~3回に分けて入れ、よく混ぜる。 Aをふるい入れ、アーモンドプードルを加え、 へらで粉っぽさがなくなるまで混ぜて、ひとまとめにする。

20等分に分けて丸める。

焼く

角皿にアルミホイルを敷き、等間隔に並べ、下段に入れる。



自動メニュー 16



●目安時間 約16分

加熱後、冷めてから茶こしで粉砂糖をふるう。

●手動のとき | 「オーブン/発酵 | ボタンの 180℃ 予熱ありで、約11~16分。



材料(20個分)

カロリー(5個分) 塩分	約256kcal Og
無塩バター・・・・・ 三温糖・・・・・・・ A 「薄力粉・・・・・・ きなこ・・・・・ アーモンドプードル・ 粉砂糖・・・・・・・	
アルミホイル	

使用する付属品





[16 きなこスノーボール] 〈強〉

生地を作る

バターを泡立て器で白っぽくなるまでねり、三温糖を 2~3回に分けて入れ、そのつどよく混ぜる。 溶き卵を少しずつ入れてよく混ぜ、Aをふるい入れ、 へらで粉っぽさがなくなるまで混ぜる。 さらにBを入れて混ぜる。 ラップで包み、約14×6cmの長方形にまとめる。 冷蔵庫で約30分休ませる。 ラップで包んだまま、直径4cm、長さ20cmの棒状になる ように形を整える。 冷凍庫で1時間以上凍らせる。

焼く

角皿にアルミホイルを敷く。

生地を20等分に切り、切り口を上にして角皿に等間隔に 並べ、下段に入れる。



自動メニュー 16







<u>あたため</u> ●目安時間 約19分

●手動のとき→ 「オーブン/発酵」ボタンの180℃ 予熱ありで、約15~20分。



材料(20個分)

カロリー(5個分)	約260kcal
塩分	Og
無塩バター・・・・・・	· · · · · 50g
三温糖 · · · · · · · ·	· · · · · 50g
溶き卵····· M つ	†1個分(正味50g)
A [薄力粉 · · · · · · ·	· · · · · 50g
抹茶	・・・・・・ 小さじ2
B 「おから······	· · · · · 50g
B おから・・・・・・ 小豆の甘納豆・	· · · · · 50g
アルミホイル	

使用する付属品 **角皿**(下段)



生地が柔らかいので直接触らず、 ラップの上から形を整えるのが コツです。

ツ・ジャム・ソ



材料(12個分) カロリー(1個分) 約81kcal

Og さつまいも・・・・・・ 正味300g A 「無塩バター・・・・・・ 20g 砂糖 · · · · · · 40g 卵黄 · · · · · · ·] %個分 すりごま・・・・・・・ 大さじ2 牛乳・・・・・・・大さじ1~1% 黒いりごま・・・・・・ 適量

卵黄・・・・・・・・・・・・・・・・ %個分 クッキングシート

使用する付属品 角皿(下段)

62



[17 ごまスイートポテト]

生地を作る

さつまいもは皮をむいて、2cmの輪切りにし、水にさらす。 水けを切って、深めの耐熱容器に入れ、ふたをして 庫内中央に置く。







約6分



2度押す


加熱後、深めの耐熱容器の水分を捨て、すりこぎでつぶし、 Aを加えて混ぜる。

(牛乳で固さを調節する)

成形する

混ぜた材料を12等分(1個約30g)し、図1のように

角皿にクッキングシートを敷き、図2のように並べて ドリュールを塗り、黒いりごまを飾る。



焼く

角皿を下段に入れる。



自動メニュー



<u>あたため</u> 目安時間 **410**0

●手動のとき > 「オーブン/発酵」ボタンの220℃ 予熱なしで、約15分。 その後「グリル」ボタンで約3~4分。

ごまスイートポテトをアレンジして

かぼちゃの焼き菓子

[17 ごまスイートポテト]

材料(12個分)

カロリー(1個分) 約73kcal Og かぼちゃ(皮付き)・・ ¼個(正味300g) AΓ砂糖······40g 無塩バター · · · · · · · · 20g シナモンパウダー・・・・・・適量 卵黄・・・・・・・・・ 1個分 -甘納豆 · · · · · · · 60g かぼちゃの種(製菓用)・・・・・12粒 ドリュール

卵苗・・・・・・・・・・・・・・・・ %個分 クッキングシート

使用する付属品 角皿(下段)



↑ かぼちゃは種とわたを除き、洗ってから3cm角に切り、深めの耐熱容器 に入れふたをして、庫内中央に置く。

「レンジ」ボタンの600Wで約3分30秒~4分30秒加熱する。 加熱後、耐熱容器の水分を捨て、すりこぎでかぼちゃをつぶし、 砂糖を加え、よく混ぜ、ふたなしで「レンジ」ボタンの600Wで 約1分~1分30秒加熱し、水分を飛ばす。加熱後、バター、卵黄の順に 加え、さらに混ぜる。

シナモンパウダーをふり入れて混ぜ、12等分(1個約30g)しておく。 甘納豆をざるに入れ、熱湯をかける。軽く水けを取っておく。

- 2 かぼちゃの生地の中心に甘納豆を包み込むようにして、ラップで茶巾形に 成形する。(大きな甘納豆は包みやすい大きさに刻んでください)
- 3 ラップを外してクッキングシートを敷いた角皿に並べ、 ドリュールを塗り、かぼちゃの種を飾る。 ごまスイートポテトと同じ要領で焼く。

シナモンポテト

材料(12個分)

カロリー(1個分) 約115kcal Og いもあん

さつまいも · · · · · · 正味200g 無塩バター・・・・・・ 15g 無塩バター・・・・・・ 10g 三温糖 · · · · · · · 50g 溶き卵·····L寸½個分(正味30g) 重曹・・・・・・・・・・・・小さじ% (同量の水で溶かす) AΓ薄力粉 · · · · · · · · 100g

シナモンパウダー・・・・・ 小さじ1 (合わせてふるう) 打粉用シナモンパウダー・・・・・ 適量 黒いりごま・・・・・・・・ 適量

卵黄・・・・・・・・1個分 クッキングシート

使用する付属品 角皿(下段)



[17 ごまスイートポテト] 〈弱〉

- 1 さつまいもは皮をむいて、2cmの輪切りにし、水にさらす。 水けを切って、深めの耐熱容器に入れ、ふたをして庫内中央に置く。 「レンジ」ボタンの600Wで約4分加熱する。 加熱後、耐熱容器の水分を捨て、すりこぎでつぶす。 砂糖を加えよく混ぜる。バター、卵黄の順に加え、さらに混ぜる。 生地を6等分(1個約40g)する。
- 2 ボールに、生地用のバターと三温糖を入れて混ぜ、溶き卵を少しずつ 入れてすり混ぜる。混ぜた材料を湯せんして砂糖を溶かす。 ボールのまま、冷水につけて冷まし、同量の水で溶かした重曹を加える。 Aを加え、さっくりと混ぜ合わせ、6等分にする。 (生地がベタつくときは、少量の薄力粉を加えてください)
- 生地にシナモンパウダーをまんべんなく付け、手のひらで だ円形にのばし、いもあんを包み、下図のようにさつまいもの形にする。 表面全体にシナモンパウダーをまぶし、 約7~8cm 包丁で斜め半分に切る。
- **4** クッキングシートを敷いた角皿に並べ、 切り口にドリュールを塗り、黒いりごまを飾る。 ごまスイートポテトと同じ要領で、仕上がり〈弱〉に合わせて焼く。 ●目安時間約16分
 - ●手動のとき→ 「オーブン/発酵」ボタンの180℃ 予熱ありで、約14~18分。



(直径18cmの金属製丸型1個分) カロリー(%量分) 約396kcal 約0.1g

スポンジケーキ生地

砂糖(ふるう)·····90g
薄力粉(ふるう) · · · · · · · 90g
A 「牛乳 · · · · · · · 小 さ じ 2
_無塩バター(細かく切る)・・・・ 15g
バニラエッセンス・・・・・・ 少々
(またはバニラオイル)

ホイップクリーム

生グリーム・・・・・・・・・・・・2カップ
B [砂糖・・・・・・・・ 大さじ4~6 バニラエッセンス・・・・・・・少々
上バニラエッセンス・・・・・・少々

シロップ

┌砂糖・・・・・・・・・大さじ2
水・・・・・・・・・ 大さじ4
(合わせて耐熱容器に入れふたをする
(合わせて耐熱容器に入れふたをする) 「レンジ」ボタンの600Wで
約20秒加熱)

ブランデー(Cと合わせる)・・・大さじ2 いちご(縦半分に切る)・・・・・・ 適量

ケーキ型

64

硫酸紙(またはグラシン紙など)

使用する付属品 角皿(下段)



●ケーキ型の内側に薄くバター (分量外)を塗り、硫酸紙 (またはグラシン紙など)を敷きます。

[14 スポンジケーキ]

生地を作る①

深めの耐熱容器にAを入れ、ふたをして、庫内中央に置く。











3度押す

ボールに卵を溶きほぐして 砂糖を加え、混ぜながら 湯せんにかける。 指先を入れてあたたかく 感じたら(約35~40℃)、 湯せんから外す。



生地を作る②

湯せんした卵に バニラエッセンスを加え、 あたたかいうちに ハンドミキサーの高速で しっかり泡立てる。



ボリュームが出て、生地をたらして文字が書けるぐらいに なれば、低速にして熱が取れるまで泡立てる。

泡立て器の場合は、湯せんであたためながら、 ボリュームが出てくるまで泡立て、湯せんから 外して熱が取れるまでしっかり泡立てる。

きめ細かくつやのある状態に なったら、へらに持ち替え、 薄力粉を全体にふり入れて 底からすくい上げるように して粉が見えなくなるまで 混ぜる。



溶かしておいた熱いAを全体に散らすように加え、 手早く混ぜる。

焼く

生地を高い位置から ゆっくりと流し入れる。 (泡を均一にするため) 型を軽くたたいて 粗い気泡を抜く。



型を角皿にのせ、下段に入れる。

きれいな焼き色が付き、中央



自動メニュー 14



●目安時間 約32分

を指先で触ってみて弾力が あれば焼き上がり。 (または竹ぐしを刺してみて、 生地が付いてこなければよい)



仕上げる

型ごと約20cmの高さから落として焼き縮みを防ぐ。 型から出して底を上にしてあみにのせ冷ます。

(粗熱が取れたらビニール袋へ) 牛クリームにBを加え、冷やし ながらツノが立つぐらいまで 泡立てる。



スポンジ生地は底から2cmの厚さで2枚に切る。

1枚目の生地にCのシロップの半量を塗り、泡立てた 牛クリームを塗る。縦半分に切ったいちごを並べ、 2枚目の生地をかぶせて残りのシロップを塗る。 表面全体に泡立てた生クリームを塗る。 残りのクリームといちごで飾る。



ADVICE[大庭先生のアドバイス]

卵の泡立てのコツ

湯せんであたためると より泡立ちやすくなります。 ただし、あたたかい状態でできる泡の きめは粗く不安定です。 人肌にあたたまったら湯せんから外し、 きめ細かい安定した状態になるまで

ハンドミキサーを使わずに手で泡立てる 場合は、ボリュームが出にくいので 湯せんにかけたままで泡立てます。 ボリュームが出てきたら湯せんから外し、 熱が取れてきめ細やかな泡になるまで 泡立てましょう。

しっかり泡立て、熱を取ることが大切です。

砂糖について

上白糖で作るスポンジは焼き色がよく、 しっとりとしたカステラ風に 焼き上がります。 てんさい糖を使ったり、砂糖の量を 減らしたりしてその分をハチミツ、 メープルシロップなどに代えると、

- ●手動のとき、紙型で焼くときは
- → 「オーブン/発酵 | ボタンで、 下記を参考に様子を見ながら焼く。

また違った風味が楽しめます。

型(直径)	温度	予熱	時間
15cm			約22~30分
18~19cm	150℃	あり	約28~35分
21cm			約30~40分

・ スポンジケーキの薄力粉90gをAに変えて

チョコレートケーキ



- இ□ 薄力粉 · · · · · · · 70g (合わせてふるう)
- ココア・・・・・20g
- チョコレート・・・・・適量 (薄く削る)

- いちごのショートケーキの要領で生地を焼き、 ホイップクリーム(→ P.64の半量)を作る。
- 2 生地を冷まして底を上にして横2段に切り、切り口と 全体にシロップを塗る。
- 3 底になる面を除いてホイップクリームを塗り、 チョコレートを全体にまぶす。



(直径15cmの金属製丸型 [底が抜けない物] 1個分)

カロリー(%量分) 約209kcal 塩分 約0.1g

ΑΓスイートチョコレート····· 100g ミルクチョコレート・・・・・ 35g 無塩バター · · · · · · · 40g (きざんで室温に戻す)

卵黄 · · · · · · · · · · · · · · · M寸2個分 生クリーム・・・・・・・大さじ4 薄力粉(ふるう) · · · · · · 20g 砂糖·····25g ホイップクリーム・ココアパウダー・・各適量

硫酸紙(またはグラシン紙など)

キッチンペーパー

66

使用する付属品 角皿(下段)



- ■調理前に必ずお読みください。 **→**P.34
- ●型の側面に薄くバター(分量外)を 塗り、底に硫酸紙(または グラシン紙など)を敷いておく。

[26 ガトーショコラ]

溶かす

室温に戻したAを深めの耐熱容器に入れ、 ふたをして庫内中央に置く。 チョコレートが溶けるまで加熱する。



600W



約1分~ 1分20秒



2度押す

予熱する 予熱時間:約9分 (庫内に何も入れない)



自動メニュー 26





- ●予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。 ●ブザー音「OFF」のときは、予熱終了音は 鳴りません。 **→** P.15
- 混ぜる

溶かした材料に、卵黄、生クリーム、薄力粉の順に 加え、混ぜる。

メレンゲを作る

ボールで卵白をハンドミキサーの 高速で約10~20秒泡立て、 分量の半分の砂糖を加えて 高速で約20~45秒泡立てる。 (ここまで約1分) 残りの砂糖を加えて高速で 約20~30秒泡立てる。

(ツノが立つが柔らかく曲がる状態に)



・・ポイント!

泡立て器の場合は、卵白全体が泡に変わるまで泡立て、 %量の砂糖を加えて小さくツノが立つまで泡立てます。 さらに%量の砂糖を加え泡立てます。残りの砂糖を 加えて、メレンゲの写真のように泡立てます。

生地を合わせ、型に入れる

作った生地に、メレンゲを混ぜ合わせる。

●作った生地の温度が下がって固い場合は、 湯せんで調節する。

生地を型に流し入れる。

焼く

角皿に分厚いキッチンペーパーを二重にし、角皿の寸法に 合わせてすき間なく敷き詰める。

型を置き、予熱が完了したら開けたドアの上に角皿を置き、 約50℃の湯2カップを注ぐ。

下段に入れる。

(ドアが熱いのでやけどに注意する)



<u>あたため</u> 目安時間 **** 約32分

角皿に熱い湯が残っているため、取り出すときは やけどに注意する。

仕上げる

加熱後、粗熱を取り型からはずし、冷蔵庫で冷やす。 仕上げにホイップクリームを添えてココアパウダーをふる。

●手動のとき | 「オーブン/発酵」ボタンの170℃ 予熱ありで、約30~40分。 (予熱完了後、自動と同量の湯を注ぐ)



辻調グループ校 大庭先生

ADVICE[大庭先生のアドバイス]

焼きたては型からはずしにくいので、 冷まして生地を落ち着かせましょう。 冷蔵庫で冷やしてもおいしく、 さらに食べるときにあたためると スフレ風になり、2度楽しめます! (1/8 切れ: 「レンジ」ボタンの 600W で 約10~20秒) シナモンなどの香辛料を隠し味に したり、バニラアイスクリームを 添えたりしてもおいしく召し上がれます。

[レンジ]

下ごしらえをする

いちごを深さ10cm以上の耐熱ガラス製ボールに入れ、 Aを全体にふりかける。

加熱する

ラップなしで庫内中央に置く。



2度押す

600W

●途中で2~3回かき混ぜる。



●ジャムは加熱直後はさらりとしていますが、


●ホイップした生クリームと軽く混ぜれば、

ロールケーキなどのクリームにぴったりです。

冷ますととろみがでてきます。

加熱しすぎないようにしましょう。





カロリー(大さじ2杯分) 約83kcal Og いちご(へたを取る)·····300g AГ砂糖 · · · · · · · · 150g レモン汁・・・・・・・小さじ2 サラダ油・・・・・・・ 1~2滴

ために加えます。



レモン汁は固まりやすくするために、 サラダ油はふきこぼれにくくする



(直径15cmの金属製丸型 [底が抜けない物] 1個分) カロリー(%量分) 約267kcal

約0.2g 塩分

ビスケット地 ビスケット・・・・・ 50g

無塩バター・・・・・・25g (耐熱容器に入れふたをする 「レンジ」ボタンの500Wで 約30~40秒加熱)

「クリームチーズ · · · · · · 125g サワークリーム ・・・・・・ 100g 無塩バター · · · · · · · · 25g 卵·····M寸1個(正味50g) 生クリーム・・・・・ 75g (室温に戻しておく)

砂糖 · · · · · · · 70g コーンスターチ・・・・・・大さじ2 レモン汁・・・・・・・・・・・½個分 レモンの皮(すりおろす)・・・・・½個分 バニラのさや・・・・・・・・・・・・ ¼本 (またはバニラエッセンス)

硫酸紙(またはグラシン紙など)

キッチンペーパー

使用する付属品



■調理前に必ずお読みください。

→P.34

角皿(下段)

[27 濃厚チーズケーキ]

ビスケット地を作る

ビスケットをビニール袋に入れて、めん棒などで細かく 砕き、溶かしたバターに混ぜる。

側面に薄くバターを塗ったケーキ型の底に硫酸紙 (またはグラシン紙など)を敷き、ビスケット地を 平らに敷き詰め、ゴムべらなどで押さえてならす。

生地を作る

クリームチーズをなめらかになるまでよくねる。

●クリームチーズが固い場合は耐熱容器に入れ、 「温度/仕上がり」ボタンを押して「30℃」に合わせて ふたなしで加熱すると、指がすっと入るくらいに 柔らかくなります。

なめらかにしたクリームチーズにサワークリーム、バター、 さやからこそげ取ったバニラの種、レモンの皮を順番に 加えて泡立て器でねるようにして混ぜる。

そのあと、砂糖を混ぜる。さらに卵、コーンスターチ、 生クリーム、レモン汁の順に混ぜる。

(でき上がりの生地温度:約24℃)

●作った生地の温度が低い場合は、湯せんで調節する。

生地をケーキ型に流し入れる。

予熱する 予熱時間:約10分 (庫内に何も入れない)



自動メニュー



●予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。 ●ブザー音「OFF」のときは、予熱終了音は 鳴りません。 **→** P.15

焼く

角皿に分厚いキッチンペーパーを二重にし、角皿の寸法に 合わせてすき間なく敷き詰める。

(型のすべり止めと熱い残湯をこぼれにくくし、 湯のあたりを均一にする効果があります)

型を置き、予熱が完了したら開けたドアの上に角皿を置き、 約50℃の湯2¼カップを注ぐ。

下段に入れる。

(ドアが熱いのでやけどに注意する)



<u>あたため</u> 目安時間 約124 約43分

角皿に熱い湯が残っているため、取り出すときは やけどに注意する。

仕上げる

加熱後、粗熱が取れたらラップをして型のまま 冷蔵庫で冷やす。

型から出すのは完全に冷えてから。ナイフを周囲に入れ、 型をトントンと軽くたたいてから取り出す。

●手動のとき→ 「オーブン/発酵」ボタンの180℃ 予熱ありで、約40~45分。 (予熱完了後、自動と同量の湯を注ぐ)



辻調グループ校

ADVICE [大庭先生のアドバイス]

材料を順番に混ぜるシンプルな 作りかたのケーキです。

ダマができないようにていねいに混ぜて ください。

ハチミツ、メープルシロップなど加えて 風味を変えてみてもよいでしょう。

[レンジ]

加熱する

深めの耐熱容器にAを入れ、よくかき混ぜる。 ふたなしで庫内中央に置く。



600W



約6~8分



●途中2~3回泡立て器で混ぜる。 1回目は底が固まりかけたくらい(約2分)で混ぜる。 (全体が透明になるまで加熱する)

成形する

熱いうちに手早く混ぜ、スプーンで少しずつ氷水の中に 落とす。

水けを切り、Bをまぶす。



流し箱に流し、冷やし固めてから切ってもよいでしょう。



材料(4人分) カロリー(1人分) 約168kcal Og A 「わらび粉 · · · · · · · · 80g 砂糖·····20g 水・・・・・・・・・・・2カップ B 「きな粉····· 40g 砂糖 · · · · · · · 40g (合わせておく)



材料(9個分)

カロリー(1個分) 約144kcal 約0.2g 塩分

シュー皮

A「無塩バター・・・・・ 50g (1cmの角切り、室温に戻す) 水····· 80ml 塩・・・・・・・・・・ ひとつまみ 薄力粉(ふるう) · · · · · · 50g

卵·····L寸2個(正味120g)

●生地の固さは卵の量で加減して ください。

アルミホイル

カスタードクリーム(⇒ P.72)



70

使用する付属品 角皿(下段)



生地を作る

鍋にAを入れて火にかけ、バターが完全に溶けて 勢いよく沸とうしたら火を止め、薄力粉を一気に加えて よく混ぜ、なめらかなひと固まりにする。

手早く全体を混ぜながら、 再び中火にかけて加熱する。 生地が鍋底で、うっすら 膜状になったら火からおろす。



溶きほぐした卵をまず半量 加えてなめらかになるまで よく混ぜる。残りの卵は さらに半量ずつ加えてそのつど よく混ぜ、木べらで持ち上げて 生地が帯状になめらかに



落ちるくらいの固さに調整する。(卵が残ることもあります)

予熱する 予熱時間:約13分 (庫内に何も入れない)





▽ 温度/仕上がり △ 190℃



●予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。 ●ブザー音「OFF」のときは、予熱終了音は 鳴りません。**→** P.15

生地を絞り出す

角皿に、アルミホイルを敷き、 バター(分量外)を薄く塗る。 生地を絞り出し袋に入れて、 図のように直径5cmの 大きさに絞り出す。



焼く

予熱完了後、生地の表面に霧吹き、すばやく角皿を 下段に入れる。



約25~35分



クリームを詰める

焼き上がったら、すぐにアルミホイルから外して、 あみなどにのせて冷ます。 上から%に切り込みを入れ、カスタードクリームを詰める。



辻調グループ校 大庭先生

ADVICE[大庭先生のアドバイス]

生地作りのコツ

薄力粉を加えるときに温度が低いと 生地のふくらみが悪くなります。 徐々に温度を上げるのではなく、 バターを溶かし、よく沸とうさせてから 粉を加え、一気に熱と水分を 与えるのがコツです。 また、生地が冷めないうちに手早く作業 すると絞り出しやすく、焼いたときの熱の 伝わりも早くて、ふくらみがよくなります。

ドアを開けずに焼こう

オーブンの中で、生地は風船のように ふくらんできます。 これは熱せられて膨張した蒸気が中から 生地を押し広げているため。 ここで生地がまだ柔らかいうちに オーブンのドアを開けると、庫内温度が 下がって生地がしぼんでしまうことが あります。

生地の割れ目の中まで焼き色が付くまで、 ドアを開けずに焼きましょう。

レンジで作るシュー

簡単に電子レンジで作れます。(9個分)

- 一深めの耐熱ガラス製ボールにA(無塩バター、水、塩)を入れ、ラップをして庫内中央に置き、 「レンジ」ボタンの600Wで約2分20秒~2分40秒加熱し、十分に沸とうさせる。 加熱後、よくかき混ぜ、薄力粉50gを加えてさらによく混ぜる。
- ラップなしで「レンジ」ボタンの600Wで約30秒~1分加熱し、よく混ぜる。溶き卵1個分を加え、 ボールの周囲にタネが付かなくなるまで混ぜる。

さらに少しずつ卵を加えて混ぜる。(加える卵はL寸2個分(正味120g)が目安です)

3 焼くときは、生地の表面に霧を吹き、「オーブン/発酵」ボタンの190℃予熱ありで約23~28分下段で焼く。 (予熱時間:約13分)



●卵は入れすぎない

鍋で作るよりも少し固めの仕上がりにします。木べらですくってひと固まりに ゆっくりと落ち、その先が逆三角形にとぎれるのが目安です。

●大きめのボールを使う

沸とうしたバターと水を混ぜるときや、卵を混ぜるときなどに作業がしやすくなります。

●バターは室温に戻し、小さく切る 冷たかったり大きかったりすると、レンジ加熱のとき庫内で飛び散ることがあります。

■加熱不足のときは追加加熱をする P.37 [レンジ]、P.39 [オーブン]

カロリー(1個分) 約126kcal 塩分 Og 卵······ M寸2個(正味100g) 砂糖(ふるう)·····90g 薄力粉(ふるう) · · · · · · · 90g 無塩バター(2~3cmの角切り) · · 90g (耐熱容器に入れ、ふたをする 「レンジ」ボタンの500Wで 約2~3分加熱) レモンエッセンス・・・・・・ 少々 (またはバニラエッセンス) 紙ケース(小)・・・・・・12枚 ●紙型のみで焼くときは、 様子を見ながら焼いてください。

使用する付属品

角皿(下段)

[オーブン]

卵を泡立てる

卵と砂糖を合わせて混ぜ、湯せんする。 人肌にあたたまったら、取り出して泡立てる。 ボリュームが出て、生地をたらして文字が書ける ぐらいになれば、レモンエッセンスを入れる。

予熱する 予熱時間:約10分 (庫内に何も入れない)








- ●予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。 ●ブザー音「OFF」のときは、予熱終了音は 鳴りません。**→** P.15
- 粉とバターを加える

泡立てた卵に薄力粉を入れ、人肌より熱めに湯せんする。 粉が残っている半合わせ状態にし、溶かしたバターを 加えて、ねらないようにさっくり混ぜる。

焼く

マドレーヌ型に紙ケースを敷き、生地を入れて角皿に並べる。 予熱完了後、下段に入れる。 白動メニュー/時間





焼き上がったら型から出し、底を上にして冷ます。

材料(シュークリーム9個分) カロリー(1個分) 約61kcal 塩分 Og 牛乳・・・・・・・ 1カップ AΓ砂糖······30~40g 薄力粉 ・・・・・・・・ 大さじ1 コーンスターチ・・・・大さじ%~1 卵黄 · · · · · · · · 2個分 B 「無塩バター・・・・・ 1 Og バニラエッセンス・・・・・・少々

ラム酒・・・・・・・・・ 小さじ%

[レンジ]

下ごしらえをする

深めの耐熱ガラス製ボールに牛乳を入れ、 ラップなしで庫内中央に置く。

600W



約2~3分



2度押す

Aをふるいにかけ、泡立て器で混ぜながら 牛乳を少しずつ加える。卵黄を少しずつ混ぜる。

加熱し、仕上げる

混ぜた材料をラップなしで庫内中央に置く。

600W







2度押す

●途中で2~3回かき混ぜ、筋が残る程度のとろみが付けば、 加熱をやめる。

Bを手早く混ぜ込み、粗熱が取れたらラム酒を加え、 冷蔵庫で冷やす。

[28 とろけるプリン]

下ごしらえをする

カラメルソースを耐熱ガラス製容器に小さじ1ずつ入れる。

卵液を作る

深めの耐熱容器に牛乳とバニラのさやを入れ、 ふたなしで庫内中央に置く。

800W

動水二ュー/時間 約2分30秒 ~3分30秒



1度押す

(でき上がりの牛乳温度:約70℃)

卵黄に砂糖を加えて混ぜ合わせ、あたためた牛乳を加えて 混ぜ合わせ、こす。

(でき上がりの卵液温度:約50℃) カラメルソースを入れた型に流し入れる。

予熱する 予熱時間:約10分 (庫内に何も入れない)



自動メニュー



- ●予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。
- ●ブザー音「OFF」のときは、予熱終了音は 鳴りません。 **→** P.15

焼く

角皿に分厚いキッチンペーパーを 二重にし、角皿の寸法に合わせて、 すき間なく敷き詰める。 図のように卵液を入れた型を置き、 予熱が完了したら約50℃の湯2カップを 角皿に注ぐ。下段に入れる。





約30分

角皿に熱い湯が残っているため、取り出すときは やけどに注意する。

什上げる

加熱後、粗熱が取れたら、冷蔵庫で冷やす。

●手動のとき→ 「オーブン/発酵」ボタンの180℃ 予熱ありで、約27~35分。 (予熱完了後、自動と同量の湯を注ぐ)



(直径7cmの耐熱ガラス製容器 6個分) カロリー(1個分) 約173kcal 塩分 約0.1g 牛乳.....400g 卵苗 · · · · · · · · · · · · · M 寸 5 個 分 砂糖(手に入ればてんさい糖)・・・60g バニラのさや・・・・・・・ %本 (またはバニラエッセンス) カラメルソース(→ 下記参照)

キッチンペーパー

使用する付属品 **角皿**(下段)



■調理前に必ずお読みください。

→P.34



计調グループ校 大庭先生



ADVICE [大庭先生のアドバイス]

型から外せない柔らかいプリンです。 ホイップクリームを飾ってもよいでしょう。 国産の茶色いてんさい糖には、腸内の ビフィズス菌の働きを活発にする オリゴ糖が含まれています。 ミネラルを多く含むきび糖など、 他の砂糖でも試してみてください。

カラメルソース

- 1 小さめの鍋に、砂糖50gと水大さじ2を入れ、火にかける。
- 2 茶色くあめ色になり始め、ふき上がりかけたとき、火からおろす。
- 3 湯大さじ1を加える。(高温のカラメルが飛び散ることがあるので、注意してください)

ツ・・ジャム・ソース




厚さ、冷凍状態によって 焼き色が変わったり、中まで あたたまりにくくなることが あります。

[3 トースト(裏返し)] 上面を焼く

下図のようにパンを角皿の手前に付けて並べ、上段に入れる。 ●手前が濃く焼け、左右が薄い傾向になります。



●裏返すまでの目安時間は約2分30秒~3分です。 (残り時間は裏返したあとで出ます)



2度押す

(1枚のとき:自動メニュー3-1枚) (3枚のとき: 自動メニュー3-3枚) (4枚のとき: 自動メニュー3-4枚)

■仕上がりを変えるとき P.33参照(5段階に調整できます) パンの種類や、大きさ、厚さ、お好みなどに合わせて 仕上がりを選んでください。

冷凍食パンは仕上がりを〈強〉に合わせて焼く。

●メモリー機能 「仕上がり調節」は1度設定すると記憶されます。 変えたいときは設定し直してください。

裏返して焼く

ブザーが5回鳴り、表示部に「裏返す」が点滅したら すぐにドアを開け、パンをすばやく裏返してさらに焼く。

(熱いのでやけどに注意する)

ブザー音が「OFF」のときは、トーストの裏返しブザーは 鳴りません。表示部の「裏返す」(約3分30秒加熱後)の 点滅表示を確認し裏返してください。

●目安時間 約4分50秒

(1枚のとき:約4分30秒) (3枚のとき:約4分50秒) (4枚のとき:約5分)

加熱が再スタートし、数秒後に残り時間が表示されます。

●手動のとき→「グリル」ボタンで約2分30秒~3分加熱後、 裏返してさらに約1分30秒~2分。

ヒーター加熱



材料(2枚分)

カロリー(1枚分) 約158kcal 塩分 約0.8g 食パン6枚切・・・・・・2枚

使用する付属品 角皿(上段)

●1~4枚まで焼けます。

●食パンの種類や、大きさ、厚さ などにより、焼き色が変わります。 糖分や油脂分の多いパン、 厚いパンは濃く焼けます。

●冷凍食パンは、種類、大きさ、



材料(1本分:角皿1皿分)

カロリー(½。量分) 約199kcal 約0.1g 卵······ M寸3個(正味150g) 砂糖(ふるう)·····60g バニラエッセンス・・・・・・ 少々 (またはバニラオイル) 薄力粉(ふるう) · · · · · · · · 60g 無塩バター(細かく切る)・・・・・20g (耐熱容器に入れ、ふたをする 「レンジ」ボタンの500Wで 約30~40秒加熱)

ホイップクリーム(⇒ P.64の半量) お好みのフルーツ・・・・・・ 適量 硫酸紙(またはグラシン紙など) ●四隅に切り込みを入れる

使用する付属品 角皿(下段)





カロリー(1本分) 約297kcal Og さつまいも・・・・・・・・・・4本 (1本約250g、太さ3~4cm)

使用する付属品 角皿(下段)



[13 焼きいも]

[オーブン]

予熱する

生地を作る

焼く

自動メニュー/時間

巻く

(庫内に何も入れない)

鳴りません。 **→** P.15

予熱完了後、下段に入れる。

上手に紙をはがすには

バニラエッセンスを加えて混ぜる。

全体に散らすように加え、手早く混ぜる。

約10~15分

予熱時間:約10分

▽ 温度/仕上がり △ 180℃

●予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。

いちごのショートケーキの要領で、卵と砂糖を泡立てる。 → P.64

薄力粉を全体にふり入れ、底からすくい上げるようにして、

硫酸紙(またはグラシン紙など)を敷いた角皿に生地を

流し入れて平らにし、角皿を軽くたたいて粗い気泡を抜く。

粗熱を取り、紙をはがす。(紙のはがしかた→ 下記ポイント参照)

向こう側約2cm残してホイップクリームとフルーツをのせ、

ポイント!

焼けた面を下にして、固く絞ったぬれぶきんをのせ、

紙を湿らせてからそっとはがすとよいでしょう。

手前から巻く。(焼けた面を上にして巻いてもよい)

巻き終わりを下にしてしばらくなじませる。

粉が見えなくなるまで混ぜる。溶かしておいた熱いバターを

●ブザー音「OFF」のときは、予熱終了音は

焼く

さつまいもを洗う。 水けをふき取り、ところどころにフォークで 穴をあけて角皿に並べ、下段に入れる。

自動メニュー 13



●手動のとき→ 「オーブン/発酵 |ボタンの250℃ 予熱なしで約50~60分。

オーブンシートを敷くと、角皿の汚れが防げます。

- •裏返しのブザーが鳴ったら、ドアを開けてすばやく裏返し、再度「スタート」ボタンを押してください。
- •最初のブザーが鳴って6分以内に裏返してください。6分間に操作をしないと設定が取り消され、 初期画面に戻ります。
- 設定が取り消されたときは、手動の加熱方法で様子を見ながら加熱してください。

お願い



ヒーター加熱



材料(9個分)

カロリー(1個分) 約133kcal 塩分 約0.4g 強力粉 · · · · · · · · 210g ドライイースト・・・・ 3.5g(小さじ1強) (予備発酵不要の物)

AΓ砂糖······27g 卵·····M寸½個(正味25g) 塩······3g(小さじ½強) 牛乳 · · · · · · · · · · · · · · · · 60ml

水······60~70ml 無塩バター(室温に戻す) · · · · · · 26g

卵····· M寸%個(正味25g) 塩・・・・・・・・・・・・・・・・ 少々

使用する付属品 **角皿**(下段)



- ●材料や生地は正確に はかりましょう。
- ●成形前に生地を均等に分ける ことが焼き上げのコツです。 (パン作りのコツ⇒ P.78)

[オーブン]

材料を混ぜる

ボールに強力粉とドライイースト、 Aを入れて混ぜる。



こねる。

材料をひとまとめにして台に出す。 こすりつけるようにして、 ひとまとまりになるようによくこねる。 (手に付いてこなくなるまで)

たたきつける、こねるを 繰り返して生地をまとめる。 生地がまとまったら、 バターを2~3回に分けて加え、 再び、ひとまとまりになるように



たたきつける生地の 面を変えながら、 繰り返したたきつけ、 十分にこねる。 (約10分間)

●のばしたときに、生地が透けて 指が見えるくらい薄くのびるように なったら、こね上がり。 生地を丸め、油(分量外)を塗ったボールに入れる。



35℃で一次発酵させる

▽ 温度/仕上がり △ 35℃



約50~70分 あたため スタート



生地が発酵して、2~2.5倍にふくらんだら、指に粉を 付けて中央を押し、指穴がそのまま残ればOK。 (発酵終了時の生地温度の目安は、30~35℃)

●発酵具合について⇒ P.78

生地を休ませる

生地を包丁かスケッパーで、9等分 (1個約43g)に分ける。

手ではちぎらない。 小さく丸めて、ラップをかけ 15~20分休ませる。

生地を写真のように水滴状に 成形をして、ラップをかけ、 さらに15~20分休ませる。



生地を、めん棒で細長い三角形に のばす。


生地の端を手前に引っぱるように して、くるくる巻き、薄く油(分量外)を 塗った角皿に並べる。

40℃で二次発酵させる

生地と庫内に霧を吹き、角皿を下段に入れる。









発酵終了後、角皿ごと生地を取り出し、ドリュールを塗る。

210℃で予熱する 予熱時間:約14分 (庫内に何も入れない)







●予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。 ●ブザー音「OFF」のときは、予熱終了音は 鳴りません。**→** P.15

190℃で焼く

予熱完了後、角皿をすばやく下段に入れる。





~15分





ADVICE [浅田先生のアドバイス]

記録を残して上手になろう

パンを上手に作ろうと思えば何回も 練習するしかありませんが、そのときに 細かく記録を付けておくことが 次につながってきます。 その日の室温、仕込み水の温度、生地の こね上げ温度、発酵温度、時間などです。 おいしくできたなら記録通りに、 よくなければ修正するということを 繰り返すうちに、思うようなパンの 焼き上げができるようになります。

生地をこねている途中で 休んでも大丈夫

最初から最後まで休みなくこねるのは とても大変。 特に後半は生地の弾力が増すので より力が必要になります。 疲れたら、そのときは休んでも

かまいません。 生地が乾かないように注意すれば、 3~5分程度は休憩しても大丈夫。 生地も休ませることで弾力がゆるみ、 こねやすくなります。



パン作りのコツ

■材料や生地は正確にはかりましょう

成形前に生地を均等に分けることが焼き上げのコツです。

■こね上げ温度が大切です

こね上がったときの生地が最適温度になるように、室温や粉の温度に応じて水の温度を調節しましょう。

●こね 上げ最適温度の目安 バターロール: 27~28℃

■高すぎるとき ボールを2重にし、 下のボールに水を 入れて生地を冷やす。



●低すぎるとき ぬるま湯で湯せんに して生地をあたためる。



■発酵は温度と時間に注意が必要です

「発酵」機能を使います。 → P.40

●発酵設定温度の目安: 35 $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ /バターロールの一次発酵、40 $^{\circ}$ $^{\circ}$ /バターロールの二次発酵、ピザ生地の発酵など ●時間について

生地のこね上げ温度が低い場合は長く、高い場合は短くなります。 レシピの時間を目安にし、発酵具合に合わせて加減してください。

■発酵具合を確かめましょう(フィンガーテスト)

一次発酵後、指に粉を付けて生地に穴をあけ、発酵具合を確かめます。

●発酵良好 (完了)

生地が2~2.5倍にふくらみ、 指穴がそのまま残る。



●発酵不足

(固く、重いパンになる) 生地のふくらみが小さく、 指穴がすぐに戻る。

→一次発酵の時間を追加



●発酵しすぎ

(パサついたパンになる) 指穴の周囲にしわができ、 生地が沈む。



●室温や生地のこね上げ温度が高いと、発酵しすぎる場合があります。発酵時間を短くして調節しましょう。 ●失敗した生地は、ピザ生地や揚げパンに利用しましょう。



材料[直径22cm 丸型1枚分(約250g)] 市販の冷蔵ピザ・・・・・・・1枚

使用する付属品 角皿(下段)



[11 チルドピザ]

焼く

角皿の中央にピザをのせ、下段に入れる。



自動メニュー





●手動のとき - 「オーブン/発酵 |ボタンの210℃ 予熱ありで約9~14分。

- ●小さいピザ、薄焼きピザなどは、仕上がり〈弱〉で 様子を見ながら焼いてください。
- ●オーブンシートを敷いて焼くと生地が角皿に くつ付きません。

[オーブン]

生地を作る

ボールにA、バター、ぬるま湯を入れ、バターと粉を すりつぶすように混ぜ、なじんだら全体を手早く混ぜる。 ボールや指に付いた生地も取ってまとめ、 生地の周りをならしながら丸くまとめる。

40℃で発酵させる

油(分量外)を塗ったボールに生地を入れる。 ラップをして角皿にのせ、下段に入れる。



▽ 温度/仕上がり △ 40℃



約20~30分

終了後、角皿ごと生地を取り出す。 (発酵後の生地の大きさは、あまり変わりません)

予熱する 予熱時間:約17分 (庫内に何も入れない)









●予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。 ●ブザー音「OFF」のときは、予熱終了音は 鳴りません。 → P.15

生地をのばして具をのせる

軽く粉をふった台に生地を移し、手で押して軽くガスを抜く。 めん棒で直径25cmにのばす。

油(分量外)を薄く塗った角皿に移して、形を丸く整える。 (角皿一面にのばすと、うまく焼けません) ふちを少し残してピザソースを塗り、具を並べてチーズを のせる。

焼く

予熱完了後、角皿を下段に入れる。



約8~13分



ヒーター加熱



材料(直径25cm 丸型1枚分)

カロリー(%量分) 約146kcal 塩分 約0.9g

生地

Α	「薄力粉 · · · · · · · · · · · · 130g
	砂糖・・・・・・・・大さじ%
	ドライイースト・・・・・小さじ%
	(予備発酵不要の物)
	塩・・・・・・・・・・・・・・小さじ½
	【スキムミルク・・・・・・小さじ1 ½
	塩バター(室温に戻す)・・・・・10g
め	るま湯(約40℃)······75ml
В	

市販のピザソース・・・・・・大さじ3 (またはケチャップ) たまねぎ(薄切り)·····¼個(50g) マッシュルーム(缶詰/薄切り)··30g サラミソーセージ(薄切り)・・・・10枚 ピーマン(薄切り)・・・・・・1個 ナチュラルチーズ(ピザ用)····100g

使用する付属品





オーブンシートを敷いて焼くと 生地が角皿にくっ付きません。

お手入れする



- ●お手入れ時、電源プラグは抜く 感電のおそれがあります
 - ●庫内が冷めてからお手入れする やけどやけがのおそれがあります

庫内に付着した油や食品カスはふき取る そのまま加熱すると発火や発煙の原因になります 必ず庫内が冷めてからふき取ってください。

■次の物は、使わないでください。 (傷が付いたり、色がはげたりします)



シンナー・ベンジン •住宅:家具用合成洗剤 (アルカリ性)



•ガラスクリーナー ・スプレー式の洗剤



■洗剤や食品カスを、すき間やパンチング穴、赤外線センサー取り付け部(庫内右上)に入れないでください。

■角皿

柔らかいスポンジで、汚れを落とす

使用後、台所用洗剤(中性)で洗ってください。



●周囲の溝は念入りに。 汚れたまま加熱するとにおいの原因になります。

●汚れが取れにくい場合のみ、 メラミンフォームのスポンジ(洗剤を使わないタイプの白いスポンジ) でこすってください。







スポンジ 金属たわし ナイロン面



左記のたわしなどは角皿を傷付けるため 使わないでください。 スポンジの柔らかい面を使ってやさしく お手入れすることをおすすめします。



■庫内

固く絞ったぬれぶきんで、水ぶきする

付着した油や食品・水分はすぐにふき取ってください。さびの原因になります。

汚れがひどい場合は、台所用洗剤(中性)を布にしみ込ませてふき取ります。

- ●天井に食品カスなどの固形物が付着した場合はぬれぶきんで軽くふき取ります。
- ●底面のひどい汚れはクリームクレンザーでふき取り、その後ぬれぶきんでふいてください。
- ●庫内奥面右上部にある温度センサーに触れないでください。 → P.12 (センサーが曲がると正しい温度が検知できなくなります)
- ●庫内や周囲のパッキン部を強くこすらないでください。 (庫内のフッ素加工がはがれ、効果の低下や、パッキン部のはがれの原因になります)
- ●底面に水をかけたり、衝撃を与えたりしないでください。(セラミックガラス製なので割れるおそれがあります)
- ●においが気になるときは、お手入れの「29 脱臭」をしてください。 → P.80

■外まわり 柔らかい布で、水ぶきする

付着した油や食品はすぐにふき取ってください。 汚れがひどい場合は、台所用洗剤(中性)を布にしみ込ませてふき取ります。

●ドアの内側・外側・ハンドル部 水ぶきのあと、柔らかい布でからぶきしてください。



■クリーントレー



スポンジで水洗いする

●食器乾燥機や食器洗い乾燥機は、使わないでください。 (変形の原因になります)



[29 脱臭]

庫内のにおいの原因(汚れなど) を焼き切って脱臭します。 脱臭するときは、しっかり 換気をしてください。

(日安時間 約20分)

ヒーター加熱

お手入れ前に、角皿を取り出し、 庫内の汚れをふき取っておく。

「29 脱臭」ボタンを押す



2 スタートする



ヒーターを使用しているため終了後、本体や庫内が熱くなっています。 お気を付けください。

お願い

加熱後、ファンがまわって電気部品を冷却するため、 最大約15分間は電源プラグを抜かないでください。 → P.15

うまく仕上がらない

■直接「1 あたため」ボタンを押してあたためるとき

ください。 **→** P.37

加熱してください。

●たれは加熱後にかけましょう。

熱くならない

たれが飛び散る

熱すぎる

100gのごはんが 熱すぎる

冷凍ごはんがぬるい

■2 飲み物

熱すぎる

- ●杯数の設定・置きかたは合っていますか。
- ●設定機能は合っていますか。「2飲み物」ボタンを使ってください。

● 食品が金属容器・アルミホイルなどで、おおわれていませんか。 ●陶器・ガラス・プラスチック製のふたを使っていませんか。

●冷凍したカレーは自動ではうまくあたためられません。

●深めの耐熱容器に入れて、ラップをしてあたためてください。

●深さに対してできるだけ口が広い容器をお使いください。

● 「レンジ」ボタンの600Wで様子を見ながら加熱してください。

●あたためる分量が多すぎませんか。300g以下にしてください。

●ラップの重なっている方を上にしていませんか。必ず下にしてください。

赤外線センサーをうまく働かせるためです。

●あたためる分量が少なすぎませんか。100g以上にしてください。

●もう少し加熱したい場合は、「レンジ」ボタンの600Wで時間を合わせて追加加熱して

ラップをして「レンジ |ボタンの600Wで時間を合わせて加熱してください。 → P.42

● 100gぐらいのごはんは熱めに仕上がることがあるので、設定温度を60℃に下げて

- 「2 飲み物」ボタンはメモリー機能があります。 再度、お好み温度に合わせてください。
- ●少量を加熱すると沸とうします。容器の8分目まで入れてください。
- ●厚手のカップを使うと、熱い場合があります。 温度を低めに合わせるか薄手のカップに変えてください。
- ●設定温度は高くありませんか。変えた温度は記憶され、次回のあたため時に表示します。
- ●お酒は「2 飲み物」ボタンではあたためられません。 「レンジ」ボタンの600Wで様子を見ながらあたためてください。 → P.42

「2 飲み物 |→ P.26

■6 ゆで葉果菜、7 ゆで根菜

うまくできない

- 野菜を直接庫内に置いて加熱したり、陶器・ガラス・プラスチック製のふたを 使っていませんか。野菜は皿にのせ、ラップでおおって加熱してください。
- ●小松菜(茎のしっかりした葉菜)、500gのなす、かぼちゃ、ブロッコリー、カリフラワーは 仕上がり「強」に合わせてください。
- 100g未満の野菜は「レンジ」ボタンの600Wで様子を見ながら加熱してください。

ゆでムラがある

- ●ほうれん草などの葉菜は、半分くらいの長さ(皿に入る長さ)に切り、葉と茎を交互に 重ねてください。
- ●かぼちゃなどは、大きさをそろえて切ってください。
- ●じゃがいもなどは、加熱後約5分蒸らしてください。 また2個以上ゆでるときは、大きさが同じくらいのじゃがいもを選んでください。
- ●ほうれん草などで、できすぎるときは、葉を上から押さえて高さを低くするように ラップをしてください。

■8 全解凍、9 半解凍

食品が煮えた

- ●食品の厚みが不均一だと細い部分が煮えやすくなります。 冷凍するときは、食品の厚みを3cm以下にそろえてください。 魚などは尾にアルミホイルを巻いてください。
- ●ラップなどの包装を取り外してください。
- ●形状、開始温度によっては煮えることがあります。
- 「8 全解凍」のときは、「温度/仕上がり」ボタンで調整してください。
- ●100gは「弱」 ●500gは「強」

■10 グラタン

焼き色が濃い・薄い・ ぬるい

- ●仕上がり調節「強」で濃く、「弱」で薄く焼くことができます。 また、チーズの種類などで焼き色が変わります。
- ●具が冷めたままで焼くと内部がぬるい場合があります。 「レンジ | ボタンの600Wで人肌にあたためてから焼いてください。

■14 スポンジケーキ

うまく焼けない うまくふくらまない

- ●卵の泡立てがしっかりできていますか。 泡立て器の先から落ちる泡で文字が書けるくらいまで泡立てましょう。
- 泡立てが うまくできない
- ●ボールに油分や水分が付いていませんか。 泡立てるときのボールは、油分や水分が付いていない物を使ってください。

部分的に粉が残る

●よくふるいながら入れましたか。ふるうことで粉の固まりを取り除き、焼き上がりに 粉が残りにくくなります。

焼き色が薄い

●材料や作りかたの違い、ケーキ型の種類で焼き色が変わることがあります。 (例えば、グラニュー糖を使うと焼き色は薄くなります)

■15 抹茶ブラウニー、16 きなこスノーボール、17 ごまスイートポテト

焼き色が薄い

●材料や作りかたの違いなどで、焼き色が薄くなることがあります。 様子を見ながら加熱してください。 → P.60~63

■18~20 野菜とセット

うまく焼けない

●置きかたをまちがえていませんか。焼きムラの原因になります。 各ページのイラスト通りに置いてください。

水分が出る

●野菜から多くの水分が出ます。水分を切って盛り付けてください。

■25~28 角皿スチーム共通

うまくできない

- ●湯の量が少ないと上手にできません。 各メニューに記載の分量通りのお湯を張ってください。
- ●湯の温度が低いとうまくかたまらないことがあります。様子を見て追加加熱してください。
- 茶わん蒸しは共ぶたでふたをしてください。

うまくできない

- ●仕上がりは、食品の状態(大きさ、厚み、鮮度、野菜の季節、肉・魚の脂の多少、 保存状態など)によって異なります。
- 分量、切りかたなどはレシピに従ってください。

焼き色にムラがある

- ●クッキー、マドレーヌ、バターロールなどは生地の大きさがそろっていないと、 焼きムラが出やすくなります。生地の大きさはそろえてください。 ●焼きムラが気になるときは、途中、角皿の前後を入れかえてください。

紙型を使うと うまくできない

- ●スポンジケーキやシフォンケーキなどは、金属製の型を使って焼くときよりも 焼き時間が長くなる場合があります。様子を見ながら加熱してください。
- ●分量に合った大きさの紙型を使っていますか。 大きすぎても小さすぎてもうまくできません。

パンがうまく焼けない ふくらまない

- ●生地の発酵状態は良好でしたか。⇒「パン作りのコッIP.78 ●生地を同じ大きさに成形しましたか。
 - 大きさが異なると、焼いたときムラになります。

■シュー

焼き色にムラがある 大きさにムラがある

- ●生地を同じ大きさに絞り出しましたか。 大きさが異なると、焼いたときムラになります。
- うまくふくらまない
- ●よく沸とうさせてから粉を加えましたか。⇒「生地作りのコツ IP.71

82

- ●停電していませんか。
- ●配電盤のブレーカーが切れていませんか。
- ●電源プラグが抜けていませんか。
- ●表示部に「O」を表示していますか。自動電源オフ機能が働いている場合は ドアを開けて、「O」表示が出てから操作してください。

食品があたたまらない

●表示部に「M」が出ていませんか。 店頭用のモードに設定されています。

M

【店頭用モードの解除方法】

「レンジ」ボタンを押し、「1 あたため・スタート」ボタンを4回押します。 さらに「取消 | ボタンを4回押すと「M | 表示が消え、解除されます。

本体から音がする

■電子レンジの出力やヒーターを切り換えているスイッチの音、部品を冷却するファンの音です。
故障ではありません。

調理中に火花が出る

- ●レンジ(電波)を使うメニューでは、金属容器などは使えません。
- 金粉・銀粉のある容器や、付属の角皿を使用していませんか。
- 庫内の壁に金属(アルミホイル・金ぐしなど)が触れていませんか。

煙やいやなにおいが出た

- 初めて使うときは、防さびの油が焼け、においや煙が出ることがあります。 気になる場合は、しっかり換気を行い脱臭をしてください。 → P.80
- ●庫内・ドア内側に食品カス・油などが付いていませんか。ヒーター調理中は、 排気口などから蒸気や煙が出ることがありますが故障ではありません。

調理中、蒸気が出た

■調理中に排気口やドア周囲から多少蒸気が出ることがありますが、故障ではありません。

ドアがくもり水滴が落ちる

●メニューにより若干の水滴が出ることがあります。

あたためが終了しない

●現在温度は食品のおよその平均温度を表示しています。 温度の低い部分がある場合は設定温度近くの表示から、しばらく変わらないことがあります。故障ではありません。

ブザーが鳴らない

●ブザー音設定が「OFF」になっていませんか。 「OFF」のときは、ブザーは鳴りません。 ➡ P.15

追加加熱ができない

●追加加熱設定が「OFF」になっていませんか。 「OFF」のときは、追加加熱できません。 → P.19

予熱中庫内灯がつかない

▶ ● 予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。 ➡ P.38

レンジ加熱のとき 途中で[0]表示になる

- 庫内に食品が入っていない、または少量の食品(100g未満)を入れて加熱していませんか。 庫内に食品を入れるか、分量を増やして加熱してください。
- ●市販の発熱体を使用した容器などで加熱していませんか。 (使える容器・使えない容器➡ P.17)
- →異常高温になり、安全機能が働いて自動的に動作を停止することがあります。

次の表示が出たときは内容を確認したあと操作し直してください。「取消」ボタンを押すと表示は消えます。

症状

原因

電気部品の温度が高いときに表示します。

- ●食品を入れずに加熱していませんか。
- ●少量の食品(100g未満)を加熱していませんか。庫内に食品を入れるか、分量を増やして加熱してください。●レンジ(電波)を使うメニューで付属の角皿を入れて加熱していませんか。
- ●カーテンなどが本体奥面の吸気口(➡ P.13)をふさいでいませんか。カーテンなどを吸気口から離してください。故障の原因となります。

付属の角皿は、オーブン/発酵、グリル以外では使えません。

● 「取消 | ボタンを押してから操作し直してください。

U 50

庫内の温度が高いときに表示します。

- ●表示が消えるまでドアを開けて待つか、「取消」ボタンを押してから 手動メニュー(レンジ、グリル、オーブン)で調理してください。
- ■以上のことをお調べになり、それでもなお異常があるときは次の内容をお買い求め先へご連絡ください。
- 1. 故障状況
- 2. 製品名(オーブンレンジ)
- 3. 品番(NE-M265)
- 4. お買い上げ日(年月日)
- ■次のような表示が出たら、表示内容をお買い求め先にご連絡ください。 「取消 | ボタンを押すと表示は消えます。

Hのあとの□□には、2けたの数字が入ります。



保証とアフターサービス

使いかた・お手入れ・修理 などは

■まず、お買い求め先へで相談ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電話

お買い上げ日

年 月 \Box

修理を依頼されるときは

「うまく仕上がらない」、「故障かな?」 (P.82~85)でご確認のあと、 直らないときは、まず電源プラグを抜いて、 お買い上げ日と右の内容をご連絡ください。 ●製品名 オーブンレンジ

●品 番 NE-M265

●故障の状況 できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間。ただし、マグネトロンは2年間です。 (一般家庭用以外に使用される場合は除きます)

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 8年

当社は、このオーブンレンジの補修用性能部品 (製品の機能を維持するための部品)を、 製造打ち切り後8年保有しています。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。

で使用の回線(IP 電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

●使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック 総合お客様サポートサイト http://panasonic.co.jp/cs/

パナソニック お客様ご相談センター 365日 _{受付9時~20時}

電話 プリー ダイヤル 0120-878-365 **携帯電話・PHSからもご利用になれま

音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの 「87」と 「440#」 を押してください。 (番号を押しても案内が続く場合は、「*」ボタンを押してから操作してください。

※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承くださし

●修理に関するご相談は…

パナソニック 修理サービスサイト

http://club.panasonic.jp/repair/

インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 ターール 📆 0120-878-554

上記電話番号がご利用いただけない場合は、 各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用さ せていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために 発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な 理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いた だきました窓口にご連絡ください。

よくお読みください

■ 各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

◆地区・時間帯によって、集中修理で相談窓口に転送させていただく場合がでざいます。

●加区・四回市により(.、朱中修理し作	談窓口に転达させていたに	へ物口が亡さいより。
	札幌	8 (011)894-1251	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7
11. 34 34 11. F	旭 川	3 (0166)22-3011	旭川市2条通16丁目1166
北海道地区	带広	T (0155)33-8477	带広市西20条北2丁目23-3
	函館	T (0138)48-6631	函館市西桔梗町589-241
	青森	T (0172)62-0880	青森市浪岡大字浪岡字稲村262-1
	秋田	T (0172)02 0000	秋田市外旭川字小谷地3-1
	岩手		盛岡市厨川5丁目1-43
東北地区		T (019)645-6130	
	宮城	1 (022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18
	山形	1 (023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75
	福島	1 (024)991-9308	郡山市備前舘2丁目5
	栃木	1 (028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19
	群馬	1 (027)254-2075	前橋市箱田町325-1
	茨城	1 (029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3
	埼玉	1 (048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2
首都圏地区	千 葉	1 (043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5
	東京	8 (03)5477-9700	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17
	山 梨	T (055)222-5822	中央市山之神流通団地1-5-1
	神奈川	8 (045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16
	新 潟	T (025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14
	石 川	1 (076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地
	富山	1 (076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4
	福井	1 (0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14
中部地区	長 野	1 (0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11
中即地区	静岡	1 (054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24
	愛知	5 (052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10
	岐 阜	1 (058)278-6720	岐阜市中鶉4丁目42
	三 重	1 (059)254-5520	津市久居野村町字山神421
	滋賀	2 (077)582-5021	守山市水保町1166番地の1
	京都	5 (075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
近畿地区	大 阪	1 (06)7730-8888	大阪市城東区関目2丁目15-5
<u></u> 	奈 良	1 (0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
	和歌山	5 (073)475-2984	和歌山市中島499-1
	兵 庫	5 (078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
	鳥取	1 (0857)26-9695	鳥取市安長295-1
	米 子	T (0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
	松江	T (0852)23-1128	松江市平成町182番地14
a E M C	出雲	1 (0853)21-3133	出雲市渡橋町416
中国地区	浜 田	1 (0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	岡山	1 (086)242-6236	岡山市北区野田3丁目20-14
	広島	T (082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
	山口	5 (083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
	香川	3 (087)874-3110	高松市国分寺町国分359番地3
m = 14 = 7	徳島	8 (088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
四国地区	高知	3 (088)834-3142	高知市仲田町2-16
	愛 媛	3 (089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
	福岡	3 (092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	佐賀	T (0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	長崎	T (095)830-1658	長崎市東町1919-1
九州地区	大 分	T (097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
, o, . i . o p	宮崎	T (0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	熊本	12 (096)367-6067	熊本市健軍本町12-3
	鹿児島	1 (099)250-5657	鹿児島市与次郎1丁目5-33
>→ 4用 ↓ L □▽	沖縄	T (098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11
沖縄地区			

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html

0512

86

保証とアフター